

AMOUR



HEARTSHAPED
VIBRATOR

EN

Buttons:

For external use, do not insert into the private parts.

Press the start button for 2 seconds, and the indicator will light up. Short press to change the vibrations: 10 vibration modes. Long press for 2 seconds to turn off the device.

How to charge:

Connect the pin-end to the charging hole in the vibrator and the USB-end to a computer or USB charger. The indicator light will blink during charging. When the vibrator is fully charged the light will be on. It is recommended to charge the product for 1 hour before the first use, and a full charge generally takes about 2 hours.

Tonga BV

Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel
The Netherlands
www.tongabv.com

EN

Cleaning and maintenance:

Clean the product with warm water and soap. Wash the soap away with hot water. Use a clean lint-free cloth or microfiber towel to dry. Store the product in a dry place, in a clean environment, and keep it separate from other items to avoid children's contact. Do not use alcohol to clean it, because alcohol will corrode the surface and accelerate aging.

Caution: This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended.

ES

Botones: Pulsa el botón de encendido durante 2 segundos para encender/apagar el dispositivo. Vuelve a pulsarlo para cambiar las 10 vibraciones cíclicamente.

Cómo cargar: Conecta el extremo con clavija al orificio de carga del vibrador y el extremo USB a un ordenador o cargador USB. La luz indicadora parpadeará durante la carga. Cuando el vibrador esté completamente cargado, la luz se encenderá. Se recomienda cargar el producto durante 1 hora antes del primer uso, y una carga completa suele tardar unas 2 horas.

Limpieza y mantenimiento: Limpie el producto con agua tibia y jabón. Elimine el jabón con agua caliente. Utiliza un paño limpio y sin pelusas o una toalla de microfibra para secarlo. Guarde el producto en un lugar seco, en un entorno limpio, y manténgalo separado de otros artículos para evitar el contacto de los niños. No utilice alcohol para limpiarlo, ya que corroe la superficie y acelera el envejecimiento.

DE

Tasten: Drücken Sie die Einschalttaste für 2 Sekunden, um das Gerät ein-/auszuschalten. Drücken Sie erneut, um die 10 Vibrationen zyklisch zu ändern.

Wie wird aufgeladen? Schließen Sie den Stecker an die Ladeöffnung im Vibrator und den USB-Stecker an einen Computer oder ein USB-Ladegerät an. Die Anzeigelampe blinkt während des Ladevorgangs. Wenn der Vibrator vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Lampe. Es wird empfohlen, das Produkt vor dem ersten Gebrauch 1 Stunde lang aufzuladen. Eine vollständige Aufladung dauert im Allgemeinen etwa 2 Stunden.

Reinigung und Wartung: Reinigen Sie das Gerät mit warmem Wasser und Seife. Waschen Sie die Seife mit heißem Wasser ab. Verwenden Sie zum Trocknen ein sauberes, fusselfreies Tuch oder ein Mikrofasertuch. Verwenden Sie zur Reinigung keinen Alkohol, da dieser die Oberfläche angreift und den Alterungsprozess beschleunigt.

AMOUR



HEARTSHAPED
VIBRATOR

IT

Pulsanti: Premere il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere/spengere il dispositivo. Premere nuovamente per cambiare ciclicamente le 10 vibrazioni.

Come si ricarica:

Collegare l'estremità del pin al foro di ricarica del vibratore e l'estremità USB a un computer o a un caricatore USB. La spia lampeggia durante la carica. Quando il vibratore è completamente carico, la spia si accende. Si consiglia di caricare il prodotto per 1 ora prima del primo utilizzo e una carica completa richiede generalmente circa 2 ore.

Pulizia e manutenzione: Pulizia e manutenzione: Pulire il prodotto con acqua calda e sapone. Lavare via il sapone con acqua calda. Per l'asciugatura utilizzare un panno pulito che non lasci pelucchi o un asciugamano in microfibra. Conservare il prodotto in un luogo asciutto, in un ambiente pulito e tenerlo separato da altri oggetti per evitare il contatto con i bambini. Non utilizzare alcool per la pulizia, perché l'alcool corrode la superficie e accelera l'invecchiamento.

FR

Boutons: Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer/éteindre l'appareil. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour modifier les 10 vibrations de manière cyclique.

Comment charger l'appareil :

Connectez l'extrémité de la broche à l'orifice de chargement du vibreur et l'extrémité USB à un ordinateur ou à un chargeur USB. Le voyant lumineux clignote pendant la charge. Lorsque le vibreur est complètement chargé, le voyant s'allume. Il est recommandé de charger le produit pendant une heure avant la première utilisation, et une charge complète prend généralement environ deux heures.

Nettoyage et entretien: Nettoyez le produit avec de l'eau chaude et du savon. Lavez le savon à l'eau chaude. Utilisez un chiffon propre et non pelucheux ou une serviette en microfibras pour le sécher. N'utilisez pas d'alcool pour le nettoyer, car l'alcool corroderait la surface et accélérerait le vieillissement.

PT

Botões: Premir o botão de alimentação durante 2 segundos para ligar/desligar o dispositivo. Prima novamente para alterar as 10 vibrações de forma cíclica.

Como carregar: Ligue a extremidade do pino ao orifício de carregamento no vibrador e a extremidade USB a um computador ou carregador USB. A luz indicadora piscará durante o carregamento. Quando o vibrador estiver totalmente carregado, a luz acende-se. Recomenda-se que o produto seja carregado durante 1 hora antes da primeira utilização, e um carregamento completo demora geralmente cerca de 2 horas.

Limpeza e manutenção: Limpe o produto com água morna e sabão. Lave o sabão com água quente. Utilize um pano limpo que não largue pêlos ou uma toalha de microfibras para secar. Guarde o produto num local seco, num ambiente limpo, e mantenha-o separado de outros artigos para evitar o contacto com as crianças. Não utilize álcool para o limpar, porque o álcool corrói a superfície e acelera o envelhecimento.

RU

Кнопки: Нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение 2 секунд для включения/выключения устройства. Нажмите кнопку еще раз, чтобы циклически изменить 10 вибраций.

Как заряжать: Подключите штырьковый конец к отверстию для зарядки в вибраторе, а USB-конец - к компьютеру или USB-зарядному устройству. Во время зарядки индикатор будет мигать. Когда вибратор будет полностью заряжен, индикатор загорится. Перед первым использованием рекомендуется зарядить изделие в течение 1 часа, а полная зарядка обычно занимает около 2 часов.

Чистка и обслуживание: Очищайте устройство теплой водой с мылом. Смойте мыло горячей водой. Для сушки используйте чистую безворсовую ткань или полотенце из микрофибры. Храните изделие в сухом месте, в чистой среде и держите его отдельно от других предметов, чтобы избежать контакта с детьми. Не используйте спирт для очистки, так как спирт разъедает поверхность и ускоряет старение.