

PLAYBOY

Pleasure

PRODUCT SPECIFICATIES	
MATERIAAL: GLAS, SILICONEN EN ABS	
FUNCTIES: 10 SNELHEDEN EN RITMES	
BATTERIJ: MAGNETISCH OPLADEN	SPANNING: 5V
GEbruikSTIJd: 50 - 60 MINUTEN	GELUIDSNIVEAU: ≤60DB



OPLAADINSTRUCTIES: Het wordt aanbevolen om dit speelgoed voor gebruik op te laden. Om op te laden sluit u de meegeleverde USB-kabel aan het ene uiteinde aan op een stroombron en het andere uiteinde op de oplaadpinnen aan de onderkant van het speelgoed. Het indicatielampje knippert terwijl het apparaat wordt opgeladen en blijft constant branden als het speelgoed volledig is opgeladen. Het opladen duurt in eerste instantie ongeveer 60 minuten en daarna 90 minuten voor daaropvolgende oplaadbeurten. Opladen duurt ongeveer 50 minuten speeltijd op de hoogste trilling en 60 minuten op het laagste niveau. Dit speelgoed werkt op een geluidsniveau van minder dan 60dB met een oplaadbare lithiumbatterij van 5V.

GEbruIKSAANWIJZING

1. Het bedieningspaneel met één knop bevindt zich aan de onderkant van het speelgoed.
2. Druk ongeveer 2 seconden op de knop om het speelgoed in te schakelen. De knop licht op en de motor begint op de laagste frequentie. Druk nogmaals om door 10 vibrerende snelheden en ritmes te bladeren.
3. Druk nogmaals ongeveer 2 seconden op de knop om het speelgoed uit te schakelen. Het licht zal uitgaan en de trillingen zullen ophouden.

VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN

1. Compatibel met Playboy Pleasure - Slick: H2O-glijmiddel en andere op waterbasis smeermiddelen. Zorg ervoor dat er geen smeermiddelen in het batterijcompartiment terecht komen, aangezien dit wel zou kunnen reageren met de batterijen.
2. Voortdurend en constant gebruik van de motor van de vibrator kan leiden tot extreme hitte. Als je vibrator te warm aanvoelt, schakel hem dan uit en laat het afkoelen voordat u het verder gebruikt.
3. Maak je vibrator na ieder gebruik schoon met Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner en een warm water spoelen. Droog grondig voordat u het opbergt.
4. Bewaar je vibrator apart op een koele, droge plaats van ander speelgoed, soms als speelgoedmateriaal chemisch met elkaar reageren.



PLAYBOY

Pleasure

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:	
MATERIAL: GLAS, SILIKON UND ABS	
FUNKTIONEN: 10 GESCHWINDIGKEITEN UND RHYTHMEN	
BATTERIE: MAGNETISCHE AUFLADUNG	SPANNUNG: 5V
BENUTZERZEIT: 50 - 60 MINUTEN	SCHALLPEGEL: ≤60DB



LADLEANLEITUNG: Es wird empfohlen, dieses Spielzeug vor der Verwendung aufzuladen. Zum aufladen schließen sie das mitgelieferte USB kabel an einem ende an eine stromquelle und das andere ende an die Ladestifte an der unterseite des spielzeugs an. Die kontrollleuchte blinkt, während das gerät aufgeladen wird, und bleibt konstant, wenn das spielzeug vollständig aufgeladen ist. Der ladevorgang dauert zunächst etwa 60 minuten, für weitere aufladungen dann 90 minuten. Der ladevorgang reicht für etwa 50 minuten spielzeit auf der höchsten vibrationsstufe und 60 minuten auf der niedrigsten stufe. Dieses spielzeug arbeitet mit einem geräuschpegel von weniger als 60 dB und verfügt über eine wiederaufladbare lithiumbatterie mit 5 V.

GEbruIKSANWEISUNG

1. Das 1-tasten-bediensfeld befindet sich an der Unterseite des spielzeugs.
2. Drücken sie die taste etwa 2 sekunden lang, um das spielzeug einzuschalten. Die taste leuchtet auf und der motor startet mit der niedrigsten frequenz. Drücken sie erneut, um zwischen 10 vibrationsgeschwindigkeiten und rhythmten zu wechseln.
3. Drücken sie die taste erneut etwa 2 sekunden lang, um das spielzeug auszuschalten. Das licht erlischt und die vibration hört auf.

PFLEGEANLEITUNG FÜR VIBRATOREN

1. Kompatibel mit Playboy Pleasure - Slick: H2O-glijmiddel sowie andere wasserbasierte schmierstoffe. Achten sie darauf, dass keine schmiermittel in das batteriefach gelangen, da diese sonst eindringen könnten mit den batterien reagieren.
2. Bei ständiger nutzung des motors des vibrators kann es zu störungen kommen übermäßige hitze. Wenn sich ihr vibrator zu heiß anfühlt, wechseln sie ihn ausschalten und abkühlen lassen, bevor sie es weiter verwenden.
3. Reinigen sie ihren vibrator nach jedem gebrauch mit Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner und ein mit warmem wasser abspülen. Vor der lagerung gründlich trocknen.
4. Bewahren sie ihren vibrator separat an einem kühlen, trockenen ort auf von anderen spielzeugen, manchmal als spielzeugmaterialien



PLAYBOY

Pleasure

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:	
МАТЕРИАЛ: СТЕКЛО, СИЛИКОН И АБС-ПЛАСТИК	
ФУНКЦИИ: 10 СКОРОСТЕЙ И РИТМОВ	
БАТАРЕЯ: МАГНИТНАЯ ЗАРЯДКА	НАПРЯЖЕНИЕ: 5В
ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 50-60 МИНУТ	УРОВЕНЬ ЗВУКА: ≤60 ДБ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ: Перед использованием рекомендуется зарядить игрушку. Для зарядки подключите прилагаемый USB кабель к источнику питания на одном конце, а другой конец — к контактам для зарядки в основании игрушки. Световой индикатор будет мигать, пока устройство заряжается, и будет гореть постоянно, когда игрушка полностью заряжена. Первоначально зарядка займет около 60 минут, затем 90 минут для последующих зарядок. Зарядка хватает примерно на 50 минут игрового времени на самой высокой вибрации и на 60 минут на самой низкой. Эта игрушка работает при уровне звука менее 60 дБ благодаря перезаряжаемой литиевой батарее напряжением 5 В.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. 1-кнопочная панель управления расположена в основании игрушки.
2. Нажмите кнопку и удерживайте ее около 2 секунд, чтобы включить игрушку. Кнопка загорится, и двигатель запустится на самой низкой частоте. Нажмите еще раз, чтобы переключаться между 10 скоростями и ритмами вибрации.
3. Нажмите кнопку еще раз и удерживайте ее около 2 секунд, чтобы выключить игрушку. Свет погаснет и вибрация прекратится.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ

1. Совместим с Playboy Pleasure - Slick: H2O смазочные материалы, а также другие средства на водной основе смазочные материалы. Следите за тем, чтобы смазочные материалы не попадали в батарейный отсек, так как они могут реагировать с батарейками.
2. Непрерывное постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерной нагрев. Если ваш вибратор слишком горячий, перекройте его, выключите его и дайте ему остыть, прежде чем продолжить использование.
3. Очищайте вибратор после каждого использования с помощью Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner и ополаскивание теплой водой. Тщательно высушите перед хранением.
4. Храните вибратор в прохладном, сухом месте, отдельно от других игрушек, иногда из игрушечных материалов химически реагируют друг с другом.



PLAYBOY

Pleasure

PRODUCT SPECIFICATIONS:	
MATERIAL: GLASS, SILICONE & ABS	
FUNCTIONS: 10 SPEEDS & RHYTHMS	
BATTERY: MAGNETIC CHARGING	VOLTAGE: 5V
USER TIME: 50 - 60 MINUTES	SOUND LEVEL: ≤60DB



CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge this toy before use. To charge, connect the USB cable provided into a power source at one end and the other end onto the charging pins at the base of the toy. The indicator light will flash while device is charging and stay constant when toy is fully charged. Charging will take about 60 minutes to complete initially, then 90 minutes for subsequent charges. Charge lasts for about 50 minutes of play time on the highest vibration and 60 minutes at the lowest level. This toy operates at a sound level of less than 60db with a rechargeable lithium battery at 5V.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. The 1-button control panel is located at the base of the toy.
2. Press the button for about 2 seconds to turn on toy. The button will light up and motor will begin at its lowest frequency. Press again to cycle through 10 vibrating speeds and rhythms.
3. Press button again for about 2 seconds to turn toy off. Light will turn off and vibration will cease.

VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS

1. Compatible with Playboy Pleasure - Slick: H2O lubricant as well as other water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
2. Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
3. Clean your vibrator after every use with Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
4. Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.



DUTCH

GERMAN

RUSSIAN

ENGLISH

PLAYBOY

Pleasure

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:	
MATERIAL: VIDRIO, SILICONA Y ABS	
FUNCIONES: 10 VELOCIDADES Y RITMOS	
BATERÍA: CARGA MAGNÉTICA	VOLTAJE: 5V
TIEMPO DE USUARIO: 50 - 60 MINUTOS	NIVEL DE SONIDO: ≤60DB



INSTRUCCIONES DE CARGA: Se recomienda cargar este juguete antes de usarlo. Para cargar, conecte el cable USB proporcionado a una fuente de alimentación en un extremo y el otro extremo a las clavijas de carga en la base del juguete. La luz indicadora parpadeará mientras el dispositivo se está cargando y permanecerá constante cuando el juguete esté completamente cargado. La carga tardará unos 60 minutos en completarse inicialmente y luego 90 minutos para las cargas posteriores. La carga dura aproximadamente 50 minutos de juego con la vibración más alta y 60 minutos con el nivel más bajo. Este juguete funciona con un nivel sonoro inferior a 60 dB con una batería de litio recargable de 5 V.

INSTRUCCIONES DE USO

1. El panel de control de 1 botón está ubicado en la base del juguete.
2. Presione el botón durante aproximadamente 2 segundos para encender el juguete. El botón se iluminará y el motor comenzará a funcionar en su frecuencia más baja. Presione nuevamente para recorrer 10 velocidades y ritmos de vibración.
3. Presione el botón nuevamente durante aproximadamente 2 segundos para apagar el juguete. La luz se apagará y cesará la vibración.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR

1. Compatible con Playboy Pleasure - Stick: H2O lubricante y otros a base de agua lubricantes. Asegúrese de que no entren lubricantes en el compartimento de la batería, ya que pueden reaccionar con las baterías.
2. El uso continuo y constante del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo. Apáguelo y déjelo enfriar antes de continuar usándolo.
3. Limpie su vibrador después de cada uso. El uso constante y continuo del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo apáguelo y déjelo enfriar antes de continuar usándolo. Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner y un enjuague con agua tibia. Seque bien antes de guardarlo.
4. Guarde su vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, como materiales de juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.



PLAYBOY

Pleasure

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:	
MATERIAL: VIDRO, SILICONE E ABS	
FUNÇÕES: 10 VELOCIDADES E RITMOS	
BATERIA: CARREGAMENTO MAGNÉTICO	TENSÃO: 5V
TEMPO DO USUÁRIO: 50 - 60 MINUTOS	NÍVEL SONORO: ≤60DB



INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: Recomendase carregar este brinquedo antes de usar. Para carregar, conecte o cabo USB fornecido a uma fonte de alimentação em uma extremidade e a outra extremidade nos pinos de carregamento na base do brinquedo. A luz indicadora piscará enquanto o dispositivo estiver carregando e permanecerá constante quando o brinquedo estiver totalmente carregado. O carregamento levará cerca de 60 minutos para ser concluído inicialmente e depois 90 minutos para cobranças subsequentes. A carga dura cerca de 50 minutos de reprodução na vibração mais alta e 60 minutos no nível mais baixo. Este brinquedo opera a um nível sonoro inferior a 60dB com uma bateria de lítio recarregável de 5V.

INSTRUÇÕES DE USO

1. O painel de controle de 1 botão está localizado na base do brinquedo.
2. Pressione o botão por cerca de 2 segundos para ligar o brinquedo. O botão acenderá e o motor dará partida na frequência mais baixa. Pressione novamente para percorrer 10 velocidades e ritmos vibratórios.
3. Pressione o botão novamente por cerca de 2 segundos para desligar o brinquedo. A luz se apagará e a vibração cessará.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR

1. Compatível com Playboy Pleasure - Stick: H2O lubrificante, bem como outros lubrificantes à base de água. Certifique-se de que os lubrificantes não entrem no compartimento da bateria, pois podem reagir com as baterias.
2. O uso constante e contínuo do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver muito quente, troque-o e deixe esfriar antes de continuar a usar.
3. Limpe seu vibrador após cada uso com Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner e um enxágue com água morna. Seque completamente antes do armazenamento.
4. Guarde seu vibrador em local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois às vezes os materiais dos brinquedos reagem químicamente entre si.



PLAYBOY

Pleasure

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:	
MATERIALE: VETRO, SILICONE E ABS	
FUNZIONI: 10 VELOCITÀ E RITMI	
BATTERIA: RICARICA MAGNETICA	VOLTAGGIO: 5V
TEMPO UTENTE: 50 - 60 MINUTI	LIVELLO SONORO: ≤60DB



ISTRUZIONI PER LA RICARICA: Si consiglia di caricare questo giocattolo prima dell'uso. Per caricare, collegare il cavo USB fornito a una fonte di alimentazione da un lato e l'altro ai pin di ricarica alla base del giocattolo. L'indicatore luminoso lampeggerà mentre il dispositivo è in carica e rimarrà costante quando il giocattolo è completamente carico. La ricarica richiederà inizialmente circa 60 minuti, poi 90 minuti per le ricariche successive. La carica dura circa 50 minuti di riproduzione alla vibrazione più alta e 60 minuti al livello più basso. Questo giocattolo funziona ad un livello sonoro inferiore a 60 dB con una batteria al litio ricaricabile a 5 V.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Il pannello di controllo a 1 pulsante si trova alla base del giocattolo.
2. Premere il pulsante per circa 2 secondi per accendere il giocattolo. Il pulsante si accenderà e il motore inizierà alla frequenza più bassa. Premi di nuovo per scorrere 10 velocità e ritmi vibranti.
3. Premere nuovamente il pulsante per circa 2 secondi per spegnere il giocattolo. La luce si spegnerà e la vibrazione cesserà.

ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE

1. Compatibile con Playboy Pleasure - Stick: H2O lubrificante e altri a base d'acqua lubrificanti. Assicurarsi che i lubrificanti non penetrino nel vano batteria perché potrebbero farlo reagire con le batterie.
2. L'uso continuo e costante del motore del vibratore potrebbe creare calore eccessivo. Se il tuo vibratore sembra troppo caldo, cambialo e spegnerlo e lasciarlo raffreddare prima di continuare a utilizzarlo.
3. Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner e un risciacquo con acqua tiepida. Asciugare accuratamente prima di riporlo.
4. Conserva il tuo vibratore separato in un luogo fresco e asciutto da altri giocattoli, a volte come materiali per giocattoli reagiscono chimicamente tra loro.



PLAYBOY

Pleasure

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:	
MATÉRIAU : VERRE, SILICONE ET ABS	
FONCTIONS : 10 VITESSES ET RYTHMES	
BATTERIE : CHARGEMENT MAGNÉTIQUE	TENSION: 5V
TEMPS D'UTILISATION : 50 À 60 MINUTES	NIVEAU SONORE: ≤60DB



INSTRUCTIONS DE CHARGE: Il est recommandé de charger ce jouet avant utilisation. Pour charger, connectez le câble USB fourni à une source d'alimentation à une extrémité et l'autre extrémité aux broches de chargement à la base du jouet. Le voyant clignote pendant que l'appareil est en charge et reste constant lorsque le jouet est complètement chargé. Le chargement prendra environ 60 minutes au départ, puis 90 minutes pour les chargements ultérieurs. La charge dure environ 50 minutes de lecture au niveau de vibration le plus élevé et 60 minutes au niveau le plus bas. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore inférieur à 60dB avec une batterie lithium rechargeable à 5V.

MODE D'EMPLOI

1. Le panneau de commande à 1 bouton est situé à la base du jouet.
2. Appuyez sur le bouton pendant environ 2 secondes pour allumer le jouet. Le bouton s'allumera et le moteur démarrera à sa fréquence la plus basse. Appuyez à nouveau pour parcourir 10 vitesses et rythmes de vibration.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton pendant environ 2 secondes pour éteindre le jouet. La lumière s'éteindra et les vibrations cesseront.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR

1. Compatible avec Playboy Pleasure - Stick: H2O lubrifiant ainsi que d'autres lubrifiants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans le compartiment des piles, car ils pourraient réagir avec les piles.
2. L'utilisation constante et continue du moteur du vibrateur peut créer chaleur excessive. Si votre vibromasseur est trop chaud, changez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
3. Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner et un rinçage à l'eau tiède. Sécher soigneusement avant le stockage.
4. Rangez votre vibrateur dans un endroit frais et sec, séparé d'autres jouets, comme des matériaux de jouets parfois réagissent chimiquement les uns avec les autres.



SPANISH

PORTUGUESE

ITALIAN

FRENCH