

# PLAYBOY

Pleasure

## PRODUCT SPECIFICATIONS

MATERIAL: ABS, SILICONE & TPE	
FUNCTIES: 7 SNELHEDEN EN RITMES	
BATTERIJ: 720 MAH	SPANNING: 3.7 V
GEBRUIKSTIJD: 50 – 90 MINUTEN	GELUIDSNIVEAU: ≤60DB

INVOEGEN  
OPLADEN  
PIN HIER



OPLAADINSTRUCTIES: Het wordt aanbevolen om dit speelgoed voor het eerste gebruik op te laden. Om op te laden sluit je de USB stekker aan het ene uiteinde aan op een voedingsbron en het andere uiteinde in de poort bovenaan het bedieningspaneel van het speelgoed. Het opladen duurt ongeveer 2.5 uur. Het indicatielampje knippert terwijl het apparaat wordt opladen en blijft constant branden als het speelgoed volledig is opladen.

Opladen duurt ongeveer 50 minuten speeltijd op het hoogste niveau en 90 minuten op het laagste niveau van strijkintensiteit. Dit speelgoed werkt op een geluidsniveau van 60dB met een oplaadbare 720mAh lithiumbatterij van 3.7V.

## GEbruiksaanwijzing

- Deste stroker werkt met een bedieningspaneel met 2 knoppen op het handvat. Druk de aan/uit-knop 1 volle seconde in om het speelgoed in te schakelen. Het licht gaat aan en de draaiende motor in de hoes begint in stand-by te staan.
- Druk op de draaiknop om beweging in te schakelen en door 7 snelheden en ritmes te bladeren.
- Om uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop 1 seconde ingedrukt.
- Om deze te verwijderen voor reiniging trekt u de strokerhuls volledig uit de bevestigingsmanchet.
- Reinig met strokerreiniger of water en zeep en spoel het kanaal volledig door met warm water. Laten drogen voordat u de stroker terugplaats in de opvangbak.

## VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN

- Compatibel met Playboy Pleasure - Slick: H2O olijfsmeer en andere op waterbasis smeermiddelen. Zorg ervoor dat er geen smeermiddelen in het batterijcompartiment terechtkomen, aangezien dit wel zou kunnen reageren met de batterijen.
- Voortdurend en constant gebruik van de motor van de vibrator kan leiden tot extreme hitte. Als je vibrator te warm aanvoelt, schakel hem dan uit en laat het afkoelen voordat u het verder gebruikt.
- Maak je vibrator na ieder gebruik schoon met Playboy Pleasure - Clean Foaming Toy Cleaner en een warm water spoelen. Droog grondig voordat u het opbergt.
- Bewaar je vibrator apart op een koele, droge plaats van ander speelgoed, soms als speelgoedmaterialen chemisch met elkaar reageren.



# PLAYBOY

Pleasure

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

MATERIAL: ABS, SILIKON UND TPE	
FUNKTIONEN: 7 GE SCHWINDIGKEITEN UND RHYTHMEN	
BATTERIE: 720 MAH	SPANNUNG: 3.7 V
NUTZUNGSZEIT: 50 – 90 MINUTEN	SCHALLPEGEL: ≤60DB

EINFÜGEN  
AUFLADEN  
HIER PINNEN



LADEANLEITUNG: Es wird empfohlen, dieses Spielzeug vor dem ersten Gebrauch aufzuladen. Zum Aufladen schließen Sie den USB-Stecker an einem Ende an eine Stromquelle und das andere Ende an den Anschluss oben am Bedienfeld des Spielzeugs an. Der Ladevorgang dauert etwa 2,5 Stunden. Die Kontrollleuchte blinkt, während das Gerät aufgeladen wird, und bleibt konstant, wenn das Spielzeug vollständig aufgeladen ist. Der Ladevorgang reicht für etwa 50 Minuten Spielzeit auf der höchsten Stufe und 90 Minuten auf der niedrigsten Stufe der Reichtumsspannweite. Dieses Spielzeug arbeitet mit einem Schallpegel von 60 dB mit einer wiederaufladbaren 720-mAh-Lithiumbatterie bei 3,7 V.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Dieser stroker wird mit einem 2-tastenbedienfeld am Griff betrieben. Drücken Sie den Netzschalter eine volle Sekunde lang, um das Spielzeug einzuschalten. Das Licht geht an und der Spinnmotor in der Hülse beginnt im Stand-by-Modus.
- Drücken Sie die Drehknopf, um die Bewegung zu aktivieren und zwischen 7 Geschwindigkeiten und Rhythmen zu wechseln.
- Zum Ausschalten halten Sie den Netzschalter 1 Sekunde lang gedrückt.
- Zum Entfernen zur Reinigung ziehen Sie die Stroker-Hülse vollständig aus ihrer Haltemanschette heraus.
- Mit Strokerreiniger oder Seife und Wasser reinigen und den Kanal vollständig mit warmem Wasser ausspülen. Lassen Sie es trocknen, bevor Sie den Stroker wieder in das Kästchen einsetzen.

## PFLEGEANLEITUNG FÜR VIBRATOREN

- Kompatibel mit Playboy Pleasure - Slick: H2O Gleitmittel sowie andere wasserbasierte Schmierstoffe. Achten Sie darauf, dass keine Schmiermittel in das Batteriefach gelangen, da diese sonst Eindringlinge könnten mit den Batterien reagieren.
- Bei ständiger Nutzung des Motors des Vibrators kann es zu Störungen kommen übermäßige Hitze. Wenn sich Ihr Vibrator zu heiß anfühlt, wechseln Sie ihn ausschalten und abkühlen lassen, bevor Sie es weiter verwenden.
- Reinigen Sie Ihren Vibrator nach jedem Gebrauch mit Playboy Pleasure - Clean Foaming Toy Cleaner und einem warmen Wasser absprühen. Vor der Lagerung gründlich trocken. Bewahren Sie Ihren Vibrator separat an einem kühlen, trockenen Ort auf von anderen Spielzeugen, manchmal als Spielzeugmaterialien



# PLAYBOY

Pleasure

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

МАТЕРИАЛ: АБС, СИЛИКОН И ТПЭ	
ФУНКЦИИ: 7 СКОРОСТЕЙ И РИТМОВ	
АККУМУЛЯТОР: 720 МАЧ	НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7 В
USER TIME: 50 – 90 MINUTES	РОВЕНЬ ЗВУКА: ≤60 ДБ

ВСТАВЛЯТЬ  
ЗАРЯДКА  
ПИН-КОД ЗДЕСЬ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ: Перед первым использованием рекомендуется зарядить игрушку. Для зарядки подключите USB-разъем к источнику питания на одном конце, а другой конец — к порту, расположенному в верхней части панели управления игрушки. Зарядка займет около 2,5 часов. Световой индикатор будет мигать, пока устройство заряжается, и будет гореть постоянно, когда игрушка полностью заряжена.

Зарядка хватает примерно на 50 минут игрового времени на самом высоком уровне и 90 минут на самом низком уровне интенсивности поклаживания. Эта игрушка работает с уровнем звука 60 дБ от перезаряженной литиевой батареи емкостью 720 мАч при напряжении 3,7 В.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Этот гладилка оснащена 2-кнопочной панелью управления на ручке. Нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение 1 полной секунды, чтобы включить игрушку. Свет включится, и вращающийся двигатель в рукаве передаст в режим охидания.
- Нажмите кнопку вращения, чтобы включить движение, переключая 7 скоростей и ритмы.
- Для выключения зажмите кнопку питания на 1 секунду.
- Чтобы снять для очистки, полностью вытащите втулку толкателя из удерживающей манжеты.
- Очистите канал с помощью чистителя для стокеров или воды с мылом, полностью промыв канал теплой водой. Дайте высоконуть, прежде чем вернуть гладилку в контейнер.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ

- Совместим с Playboy Pleasure - Slick: H2O смазочные материалы, а также другие средства на водной основе смазочные материалы. Следите за тем, чтобы смазочные материалы не попадали в батарейный отсек, так как они могут реагировать с батареями.
- Непрерывное постоянное использование двигателя выбрасора может привести к чрезмерному нагреву. Если ваш выбрасор слишком горячий, переключите его, выключите его и дайте ему остыть, прежде чем продолжить использование.
- Очищайте выбрасор после каждого использования с помощью Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner и ополаскивания теплой водой. Тщательно высушите перед хранением.
- Храните выбрасор в прохладном, сухом месте, отдельно от других игрушек, иногда из игрушечных материалов химически реагируют друг с другом.



# PLAYBOY

Pleasure

## PRODUCT SPECIFICATIONS:

MATERIAL: ABS, SILICONE & TPE	
FUNCTIONS: 7 SPEEDS & RHYTHMS	
BATTERY: 720 MAH	VOLTAGE: 3.7 V
USER TIME: 50 – 90 MINUTES	SOUND LEVEL: ≤60DB

INSERT  
CHARGING  
PIN HERE



CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge this toy before first use. To charge, connect the USB plug to a power source at one end and the other end into the port located at the top of the toy's control panel. Charges will take about 2.5 hours to complete. The indicator light will flash while device is charging and stay constant when toy is fully charged.

Charge lasts for about 50 minutes of play time at the highest level and 90 minutes on the lowest level of stroking intensity. This toy operates at a sound level of 60db with a rechargeable 720mAh lithium battery at 3.7V.

## INSTRUCTIONS FOR USE

- This stroker operates with a 2-button control panel on its handle. Press the power button for 1 full second to turn the toy on. The light will turn on and the spinning motor in the sleeve will begin in standby.
- Press the spinning button to engage motion, cycling through 7 speeds and rhythms.
- To turn off, hold down the power button for 1 second.
- To remove for cleaning, pull out the stroker sleeve completely from its holding cuff.
- Clean with stroker cleaner or soap and water, flushing out the channel completely with warm water. Let dry before returning stroker to canister case.

## VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS

- Compatible with Playboy Pleasure - Slick: H2O lubricant as well as other water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
- Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
- Clean your vibrator after every use with Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
- Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.



DUTCH

GERMAN

RUSSIAN

ENGLISH

# PLAYBOY

Pleasure

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

MATERIAL: ABS, SILICONA Y TPE	
FUNCIÓNS: 7 VELOCIDADES Y RITMOS	
BATERÍA: 720MAH	VOLTAJE: 3.7 V
TIEMPO DE USUARIO: 50 – 90 MINUTOS	NIVEL DE SONIDO: ≤60DB

INSERTAR  
CARGANDO  
FIJAR AQUÍ



INSTRUCCIONES DE CARGA: Se recomienda cargar este juguete antes del primer uso. Para cargar, conecte el enchufe USB a una fuente de alimentación en un extremo y el otro extremo al puerto ubicado en la parte superior del panel de control del juguete. Los cargos tardarán aproximadamente 2.5 horas en completarse. La luz indicadora parpadeará mientras el dispositivo se está cargando y permanecerá constante cuando el juguete esté completamente cargado. La carga dura aproximadamente 50 minutos de juego en el nivel más alto y 90 minutos en el nivel más bajo de intensidad de brazada. Este juguete funciona a un nivel de sonido de 60 dB con una batería de litio recargable de 720 mAh a 3.7 V.

INSTRUCCIONES DE USO  
1. Este acariciador funciona con un panel de control de 2 botones en su mango. Presione el botón de encendido durante 1 segundo completo para encender el juguete. La luz se encenderá y el motor giratorio en la manga comenzará a estar en espera.  
2. Presione el botón giratorio para activar el movimiento, pasando por 7 velocidades y ritmos.  
3. Para apagar, mantenga presionado el botón de encendido durante 1 segundo.  
4. Para retirarla y limpiarla, extraiga completamente la funda del acariciador de su manguito de sujeción.  
5. Limpie con un limpiador acariciador o agua y jabón, enjuagando completamente el canal con agua tibia. Deje secar antes de devolver el acariciador a la caja del recipiente.

## INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR

- Compatible con Playboy Pleasure - Slick: H2O lubricante y otros a base de agua lubricantes. Asegúrese de que no entren lubricantes en el compartimento de la batería, ya que pueden reaccionar con las baterías.
- El uso continuo y constante del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo y déjalo enfriar antes de continuar usandolo.
- Limpie su vibrador después de cada uso. El uso constante y continuo del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo y déjalo enfriar antes de continuar usandolo. Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner y un enjuague con agua tibia. Seque bien antes de guardarla.
- Guarde su vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, como materiales de juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.



# PLAYBOY

Pleasure

## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:

MATERIAL: ABS, SILICONE E TPE	
FUNÇÕES: 7 VELOCIDADES E RITMOS	
BATERIA: 720 MAH	TENSÃO: 3.7 V
TEMPO DO USUÁRIO: 50 – 90 MINUTOS	NÍVEL DE SOM: ≤60DB

INSERIR  
CARREGANDO  
PIN AQUI



INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: Recomenda-se carregar este brinquedo antes da primeira utilização. Para carregar, conecte o plugue USB a uma fonte de alimentação em uma extremidade e a outra extremidade na porta localizada na parte superior do painel de controle do brinquedo. As cobranças levarão cerca de 2.5 horas para serem concluídas. A luz indicadora piscará enquanto o dispositivo estiver carregando e permanecerá constante quando o brinquedo estiver totalmente carregado.

A carga dura cerca de 50 minutos de jogo no nível mais alto e 90 minutos no nível mais baixo de intensidade de toque. Este brinquedo opera a um nível sonoro de 60db com uma bateria de litio recarregável de 720mAh a 3.7V.

INSTRUÇÕES DE USO  
1. Este curso funciona com um painel de controle de 2 botões em sua alça. Pressione o botão liga / desliga por 1 segundo completo para ligar o brinquedo. A luz acenderá e o motor giratório na manga entrará em modo de espera.  
2. Pressione o botão giratório para ativar o movimento, percorrendo 7 velocidades e ritmos.  
3. Para desligar, mantenha pressionado o botão liga/desliga por 1 segundo.  
4. Para removê-lo para limpeza, retire completamente a manga do batedor do punho de fixação.  
5. Limpe com limpador de Stor ou água e sabão, enxaguando completamente o canal com água morna. Deixe secar antes de devolver o stor à caixa do recipiente.

## INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR

- Compatível com Playboy Pleasure - Slick: H2O lubrificante, bem como outros lubrificantes à base de água. Certifique-se de que os lubrificantes não entrem no compartimento da bateria, pois podem reagir com as baterias.
- O uso constante e contínuo do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver muito quente, troque-o desligue e deixe esfriar antes de continuar a usar.
- Limpe seu vibrador após cada uso com Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner e um enxágue com água morna. Seco completamente antes do armazenamento.
- Guarde seu vibrador em local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois às vezes os materiais dos brinquedos reagem quimicamente entre si.



# PLAYBOY

Pleasure

## SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

MATERIALE: ABS, SILICONE E TPE	
FUNZIONI: 7 VELOCITÀ E RITMI	
BATTERIA: 720 MAH	VOLTAGGIO: 3.7 V
TEMPO UTENTE: 50 – 90 MINUTI	LIVELLO SONORO: ≤60DB

INSERIRE  
RICARICA  
PINZA QUI



ISTRUZIONI PER LA RICARICA: Si consiglia di caricare questo giocattolo prima del primo utilizzo. Per ricaricare, collega la spina USB a una fonte di alimentazione da un lato e l'altra estremità alla porta situata nella parte superiore del pannello di controllo del giocattolo. Il completamento della ricarica richiederà circa 2.5 ore. L'indicatore luminoso lampeggerà mentre il dispositivo è in carica e rimarrà costante quando il giocattolo è completamente carico.

La ricarica dura circa 50 minuti di gioco al livello più alto e 90 minuti al livello più basso di intensità della carezza. Questo giocattolo funziona a un livello sonoro di 60dB con una batteria al litio ricaricabile da 720mAh a 3.7V.

ISTRUZIONI PER L'USO  
1. Questo ictus funziona con un pannello di controllo a 2 pulsanti sulla sua impugnatura. Premere il pulsante di accensione per 1 secondo intero per accendere il giocattolo. La luce si accenderà e il motore rotante nella manica entrerà in standby.  
2. Premi il pulsante rotante per attivare il movimento, passando attraverso 7 velocità e ritmi.  
3. Per spegnere, tener premuto il pulsante di accensione per 1 secondo.  
4. Per rimuoverlo per la pulizia, estrarre completamente il manico del strozzatore dal polsino di sostegno.  
5. Pulire con un detergente per la pulizia o acqua e sapone, sciacciando completamente il canale con acqua tiepida. Lasciare asciugare prima di riporre lo stroker nella custodia del contenitore.

## ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE

- Compatibile con Playboy Pleasure - Slick: H2O lubrificante, bem como outros lubrificantes à base d'água. Assicurarsi che i lubrificanti non penetrino nel vano batteria perché potrebbero farlo reagire con le batterie.
- L'uso continuo e costante del motore del vibratore potrebbe creare calore eccessivo. Se il tuo vibratore sembra troppo caldo, cambialo e lascialo raffreddare prima di continuare a utilizzarlo.
- Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner e un risciacquo con acqua tiepida.
- Conserva il tuo vibratore separato in un luogo fresco e asciutto da altri giocattoli, a volte come materiali per giocattoli reagiscono chimicamente tra loro.



# PLAYBOY

Pleasure

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:

MATÉRIAU : ABS, SILICONE ET TPE	
FONCTIONS : 7 VITESSES ET RYTHMES	
BATTERY: 720 MAH	TENSION: 3.7 V
TEMPS D'UTILISATION : 50 À 90 MINUTES	NIVEAU SONORE : ≤60DB

INSÉRER  
MISE EN CHARGE  
ÉPINGLEZ ICI



INSTRUCTIONS DE CHARGE : Il est recommandé de charger ce jouet avant la première utilisation. Pour charger, connectez la prise USB à une source d'alimentation à une extrémité et l'autre extrémité au port situé en haut du panneau de commande du jouet. Les frais prendront environ 2.5 heures. Le voyant clignote pendant que l'appareil est en charge et reste constant lorsque le jouet est complètement chargé. La charge dure environ 50 minutes de temps de jeu au niveau le plus élevé et 90 minutes au niveau d'intensité de caresse le plus bas. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore de 60 dB avec une batterie au lithium rechargeable de 720 mAh à 3.7 V.

MODE D'EMPLOI  
1. Ce Stroker fonctionne avec un panneau de commande à 2 boutons sur sa poignée. Appuyez sur le bouton d'allumage pendant 1 seconde complète pour allumer le jouet. La lumière s'allumera et le moteur qui tourne dans le manchon se mettra en veille.  
2. Appuyez sur le bouton de rotation pour engager un mouvement, en passant par 7 vitesses et rythmes.  
3. Pour éteindre, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 1 seconde.  
4. Pour le retirer pour le nettoyer, retirez complètement le manchon du masturbateur de son manchon de maintien.  
5. Nettoyez avec un nettoyeur pour caisseur ou de l'eau et du savon, en rinçant complètement le canal à l'eau tiède. Laissez sécher avant de remettre le caisseur dans le boîtier de la cartouche.

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR

- Compatible avec Playboy Pleasure - Slick: H2O lubrifiant ainsi que d'autres lubrifiants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans le compartiment des piles, car ils pourraient réagir avec les piles.
- L'utilisation constante et continue du moteur du vibromasseur peut créer une chaleur excessive. Si votre vibromasseur est trop chaud, changez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à utiliser.
- Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner et un rinçage à l'eau tiède. Séchez soigneusement avant le stockage.
- Rangéz votre vibromasseur dans un endroit frais et sec, séparez d'autres jouets, comme des matériaux de jouets parfois réagissent chimiquement les uns avec les autres.



SPANISH

PORTUGUESE

ITALIAN

FRENCH