

PRODUCT SPECIFICATIES:	
MATERIAAL: SILICONEN EN ABS	
FUNCTIES: 12 TRILSNELHEDEN EN FUNCTIES	
BATTERIJ: LITHIUM-ION EN CR2032	SPANNING: 3.7 V
GEBRUIKSTIJD: 60 - 90 MINUTEN	GELUIDSNIVEAU: <60 DB

OPLAADINSTRUCTIES: Het wordt aanbevolen om dit speelgoed voor het eerste gebruik op te laden. Om op te laden sluit je de USB kabel aan op een voedingsbron en de DC-stekker in de poort aan de zijkant van het speelgoed. Het indicatielampje knippert wanneer het speelgoed wordt opgeladen en blijft branden als het klaar is. Het eerste opladen duurt ongeveer een uur, en het daaropvolgende opladen duurt ongeveer 2 uur. Het opladen van de batterij duurt ongeveer 60 minuten op het hoogste trillingsniveau en ongeveer 90 minuten op het laagste niveau. Dit speelgoed werkt op een geluidsniveau van minder dan 60 dB met een lithiumbatterij van 3.7 V. De afstandsbediening maakt gebruik van een CR2032-batterij die al is geïnstalleerd.

INVOEGEN OPLADER HIER



GEBRUIKSAANWIJZING

1. Zoek de aan/uit-knop op het speelgoed, onder de verchroomde basis. Druk op de knop om het speelgoed aan te zetten. De knop licht op en het speeltje gaat in stand-by.
2. Druk nogmaals sneller op de aan/uit-knop om door 12 snelheden en trillingspatronen te bladeren.
3. Wanneer je de afstandsbediening gebruikt en zodra het speeltje in stand-by staat, druk je snel op de trijknop om de motor in het speeltje in te schakelen. Druk nogmaals op om door 12 snelheden en patronen te bladeren. Druk op de ronde knop om op elk gewenst moment in stand-by te zetten. Druk gedurende 3 seconden op de ronde knop om het speelgoed op elk gewenst moment uit te schakelen.
4. Druk gedurende 3 seconden op de aan/uit-knop van het speelgoed om het speelgoed uit te schakelen. Het licht gaat uit en trilt stil, ongeacht de snelheid of het patroon dat momenteel actief is.

VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN

1. Compatibel met Evolved – smeermiddelen en andere glijmiddelen op waterbasis. Zorg ervoor dat er geen smeermiddelen in het batterijcompartiment terecht komen, aangezien dit wel zou kunnen reageren met de batterijen.
2. Er kan continu en constant gebruik van de motor van de vibrator ontstaan extreme hitte. Als je vibrator te warm aanvoelt, schakel hem dan uit en laat het afkoelen voordat u het verder gebruikt.
3. Maak je vibrator na elk gebruik schoon met Evolved – Clean: Schuimende Toy Cleaner en een warm water spoelen. Droog grondig voordat u het opbergt.
4. Bewaar je vibrator apart op een koele, droge plaats van ander speelgoed, soms als speelgoedmateriaal chemisch met elkaar reageren.

BEVAT BATTERIJ EN MOET WORDEN GERECYCLEERD



Li-ion

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:	
MATERIAAL: SILIKON UND ABS	
FUNCTIES: 12 TRILSNELHEDEN EN FUNCTIES	
BATTERIJ: LITHIUM-ION EN CR2032	SPANNUNG: 3.7 V
GEBRUIKSTIJD: 60 - 90 MINUTEN	SCHALLPEGEL: <60 DB

OPLAADINSTRUCTIES: Het wordt aanbevolen om dit speelgoed voor het eerste gebruik op te laden. Om op te laden sluit je de USB kabel aan op een voedingsbron en de DC-stekker in de poort aan de zijkant van het speelgoed. Het indicatielampje knippert wanneer het speelgoed wordt opgeladen en blijft branden als het klaar is. Het eerste opladen duurt ongeveer een uur, en het daaropvolgende opladen duurt ongeveer 2 uur. Het opladen van de batterij duurt ongeveer 60 minuten op het hoogste trillingsniveau en ongeveer 90 minuten op het laagste niveau. Dit speelgoed werkt op een geluidsniveau van minder dan 60 dB met een lithiumbatterij van 3.7 V. De afstandsbediening maakt gebruik van een CR2032 batterij die al is geïnstalleerd.

INVOEGEN OPLADER HIER



GEBRUIKSAANWIJZING

1. Zoek de aan/uit-knop op het speelgoed, onder de verchroomde basis. Druk op de knop om het speelgoed aan te zetten. De knop licht op en het speeltje gaat in stand-by.
2. Druk nogmaals sneller op de aan/uit-knop om door 12 snelheden en trillingspatronen te bladeren.
3. Wanneer je de afstandsbediening gebruikt en zodra het speeltje in stand-by staat, druk je snel op de trijknop om de motor in het speeltje in te schakelen. Druk nogmaals op om door 12 snelheden en patronen te bladeren. Druk op de ronde knop om op elk gewenst moment in stand-by te zetten. Druk gedurende 3 seconden op de ronde knop om het speelgoed op elk gewenst moment uit te schakelen.
4. Druk gedurende 3 seconden op de aan/uit-knop van het speelgoed om het speelgoed uit te schakelen. Het licht gaat uit en trilt stil, ongeacht de snelheid of het patroon dat momenteel actief is.

PFLIEGEANLEITUNG FÜR VIBRATOREN

1. Kompatibel mit Evolved-Lubricants sowie anderen Gleitmitteln auf Wasserbasis. Achten sie darauf, dass keine schmiermittel in das batteriefach gelangen, da diese sonst zündungen könnten mit den batterien reagieren.
2. Bei ständiger nutzung des motors des vibrators kann es zu störungen kommen übermäßige hitze. Wenn sich ihr vibrator zu heiß anfühlt, wechseln sie ihn ausschalten und abkühlen lassen, bevor sie es weiter verwenden.
3. Reinigen sie ihren vibrator nach jedem gebrauch mit Evolved – Clean: Foaming Toy Cleaner und a mit warmem wasser abspülen. Vor der lagerung gründlich trocknen.
4. Bewahren sie ihren vibrator separat an einem kühlen, trockenen ort auf von anderen spielzeugen, manchmal als spielzeugmaterialien chemisch miteinander reagieren.

ENTHÄLT BATTERIE UND MÜSSEN RECYCLED WERDEN



Li-ion

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:	
МАТЕРИАЛ: СИЛИКОН И АБС ПЛАСТИК	
ФУНКЦИИ: 12 СКОРОСТЕЙ И ФУНКЦИЙ ВИБРАЦИИ	
БАТАРЕЯ: ЛИТИЙ-ИОННАЯ И CR2032	НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7 V
ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 60 - 90 МИНУТ	УРОВЕНЬ ЗВУКА: <60 ДБ

ВСТАВЛЯТЬ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ЗДЕСЬ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ: Перед первым использованием рекомендуется зарядить игрушку. Для зарядки подключите USB кабель к источнику питания, а вилку постоянного тока — к порту на боковой стороне игрушки. Индикатор мигает, когда игрушка заряжается, и горит постоянным светом, когда игрушка завершена. Первоначальная зарядка займет около часа, а последующие зарядки — около 2 часов. Зарядка аккумулятора хватает примерно на 60 минут при максимальном уровне вибрации и около 90 минут при минимальном уровне. Эта игрушка работает при уровне звука менее 60 дБ от литиевой батареи напряжением 3.7 В. В пульте дистанционного управления используется уже установленная батарейка CR2032.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Найдите кнопку питания на игрушке под хромированной основой. Нажмите кнопку, чтобы включить игрушку. Кнопка загорится, и игрушка перейдет в режим ожидания.
2. Нажмите кнопку питания еще раз, быстрее, чтобы переключаться между 12 скоростями и режимами вибрации.
3. При использовании пульта дистанционного управления, когда игрушка находится в режиме ожидания, быстро нажмите кнопку вибрации, чтобы включить мотор игрушки, и нажмите еще раз, чтобы переключаться между 12 скоростями и режимами. Нажмите круглую кнопку, чтобы в любой момент перейти в режим ожидания. Нажмите круглую кнопку и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы выключить игрушку в любой момент.
4. Нажмите кнопку питания игрушки и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы выключить игрушку. Свет погаснет, и вибрация прекратится, независимо от того, какая скорость или режим движения используются в данный момент.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ

1. Совместимо со смазками Evolved, а также с другими смазками на водной основе. Следите за тем, чтобы смазочные материалы не попадали в батарейный отсек, так как они могут реагировать с батарейками.
2. Постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерный нагрев. Если ваш вибратор слишком горячий, переключите его, выключите его и дайте ему остыть, прежде чем продолжить использование.
3. Очищайте вибратор после каждого использования с помощью Evolved – Clean: пенящееся средство для чистки игрушек и ополаскивание теплой водой. Тщательно высушите перед хранением.
4. Храните вибратор в сухом прохладном месте отдельно от из других игрушек, иногда из игрушечных материалов химически реагируют друг с другом.

СОДЕРЖИТ БАТАРЕЮ И ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕРАБОТАНЫ



Li-ion

PRODUCT SPECIFICATIONS:	
MATERIAL: SILICONE & ABS	
FUNCTIONS: 12 VIBRATING SPEEDS & FUNCTIONS	
BATTERY: LITHIUM-ION & CR2032	VOLTAGE: 3.7 V
USER TIME: 60 - 90 MINUTES	SOUND LEVEL: <60 DB

INSERT CHARGER HERE



CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge this toy before first use. To charge, connect the USB cable to a power source and its DC plug into the port at the side of the toy. The indicator light flashes when the toy is charging and turns solid when complete. Initial charge will take about an hour, and subsequent charges will take about 2 hours to complete. Battery charge lasts for about 60 minutes at the highest level of vibration and about 90 minutes at the lowest level. This toy operates at a sound level of less than 60db with a lithium battery at 3.7V. The remote control uses a CR2032 battery, already installed.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Locate the Power Button on the toy, below the chrome base. Press the button to turn on the toy. The button will light up and the toy will begin in standby.
2. Press the Power Button again more quickly to cycle through 12 speeds and patterns of vibration.
3. When using the remote and once the toy is in standby, press the Vibration Button quickly to engage the motor in the toy, pressing again to cycle through 12 speeds and patterns. Press the circular button to put into standby at any time. Press the circular button for 3 seconds to turn the toy off at any time.
4. Press the toy's Power Button for 3 seconds to turn the toy off. The light will turn off and vibration with cease, no matter what speed or pattern is currently engaged.

VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS

1. Compatible with Evolved – lubricants as well as other water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
2. Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
3. Clean your vibrator after every use with Evolved – Clean: Foaming Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
4. Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.

CONTAINS BATTERY AND MUST BE RECYCLED



Li-ion

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:	
MATERIAL: SILICONA Y ABS	
FUNCIONES: 12 VELOCIDADES Y FUNCIONES DE VIBRACIÓN	
BATERÍA: IONES DE LITIO Y CR2032	VOLTAJE: 3.7 V
TIEMPO DE USUARIO: 60 - 90 MINUTOS	NIVEL DE SONIDO: <60 DB

INSTRUCCIONES DE CARGA: Se recomienda cargar este juguete antes del primer uso. Para cargar, conecte el cable USB a una fuente de alimentación y su enchufe de CC al puerto situado en el lateral del juguete. La luz indicadora parpadea cuando el juguete se está cargando y se vuelve fija cuando está completo. La carga inicial tardará aproximadamente una hora y las cargas posteriores tardarán aproximadamente 2 horas en completarse. La carga de la batería dura unos 60 minutos en el nivel más alto de vibración y unos 90 minutos en el nivel más bajo. Este juguete funciona con un nivel de sonido inferior a 60 dB con una batería de litio de 3.7 V. El control remoto utiliza una batería CR2032, ya instalada.



INSTRUCCIONES DE USO

1. Ubique el botón de encendido en el juguete, debajo de la base cromada. Pulsa el botón para encender el juguete. El botón se iluminará y el juguete pasará al modo de espera.
2. Presione el botón de encendido nuevamente más rápidamente para recorrer 12 velocidades y patrones de vibración.
3. Cuando use el control remoto y una vez que el juguete esté en modo de espera, presione el botón de vibración rápidamente para activar el motor del juguete, presionándolo nuevamente para recorrer 12 velocidades y patrones. Pulsa el botón circular para ponerlo en modo de espera en cualquier momento. Pulsa el botón circular durante 3 segundos para apagar el juguete en cualquier momento.
4. Presione el botón de encendido del juguete durante 3 segundos para apagarlo. La luz se apagará y la vibración cesará, sin importar la velocidad o el patrón que esté actualmente activado.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR

1. Compatible con lubricantes Evolved y otros lubricantes a base de agua. Asegúrese de que no entren lubricantes en el compartimento de la batería, ya que pueden reaccionar con las baterías.
2. El uso continuo y constante del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo apáguelo y déjelo enfriar antes de continuar usándolo.
3. Limpia tu vibrador después de cada uso con Evolved - Clean: Limpiador de juguetes en espuma y un enjuague con agua tibia. Seque bien antes de guardarlo.
4. Guarde su vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, como materiales de juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:	
MATERIAL: SILICONE E ABS	
FUNÇÕES: 12 VELOCIDADES E FUNÇÕES DE VIBRAÇÃO	
BATERIA: ÍON DE LÍTIO E CR2032	TENSÃO: 3.7 V
TEMPO DO USUÁRIO: 60 - 90 MINUTOS	NÍVEL DE SOM: <60 DB

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: Recomenda-se carregar este brinquedo antes da primeira utilização. Para carregar, conecte o cabo USB a uma fonte de alimentação e seu plugue DC na porta na lateral do brinquedo. A luz indicadora pisca quando o brinquedo está carregando e fica sólida quando concluído. A cobrança inicial levará cerca de uma hora e as cobranças subsequentes levarão cerca de 2 horas para serem concluídas. A carga da bateria dura cerca de 60 minutos no nível mais alto de vibração e cerca de 90 minutos no nível mais baixo. Este brinquedo opera a um nível sonoro inferior a 60db com uma bateria de lítio de 3,7V. O controle remoto utiliza bateria CR2032, já instalada.



INSTRUÇÕES DE USO

1. Localize o botão liga/desliga no brinquedo, abaixo da base cromada. Pressione o botão para ligar o brinquedo. O botão acenderá e o brinquedo entrará em modo de espera.
2. Pressione o botão liga/desliga novamente mais rapidamente para percorrer 12 velocidades e padrões de vibração.
3. Ao usar o controle remoto e quando o brinquedo estiver em espera, pressione o botão vibratório rapidamente para acionar o motor do brinquedo, pressionando novamente para percorrer 12 velocidades e padrões. Pressione o botão circular para colocar em espera a qualquer momento. Pressione o botão circular por 3 segundos para desligar o brinquedo a qualquer momento.
4. Pressione o botão liga / desliga do brinquedo por 3 segundos para desligá-lo. A luz se apagará e a vibração cessará, independentemente da velocidade ou padrão atualmente ativado.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR

1. Compatível com lubrificantes Evolved, bem como outros lubrificantes à base de água. Certifique-se de que os lubrificantes não entrem no compartimento da bateria, pois podem reagir com as baterias.
2. O uso constante e contínuo do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver muito quente, troque-o e deixe esfriar antes de continuar a usar.
3. Limpe seu vibrador após cada uso com Evolved - Clean: Limpiador de espuma para brinquedos e um enxágue com água morna. Seque bem antes de armazenar.
4. Guarde seu vibrador em local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois às vezes os materiais dos brinquedos reagem químicamente entre si.



SPECIFICHE DEL PRODOTTO:	
MATERIALE: SILICONE E ABS	
FUNZIONI: 12 VELOCITÀ E FUNZIONI DI VIBRAZIONE	
BATTERIA: IONI DI LITIO E CR2032	VOLTAGGIO: 3.7 V
TEMPO UTENTE: 60 - 90 MINUTI	LIVELLO AUDIO: <60 DB

ISTRUZIONI PER LA RICARICA: Si consiglia di caricare questo giocattolo prima del primo utilizzo. Per caricare, collega il cavo USB a una fonte di alimentazione e la spina CC alla porta sul lato del giocattolo. L'indicatore luminoso lampeggia quando il giocattolo è in carica e diventa fisso al termine. La carica iniziale richiederà circa un'ora, mentre le ricariche successive impiegheranno circa 2 ore per essere completate. La carica della batteria dura circa 60 minuti al livello di vibrazione più alto e circa 90 minuti al livello più basso. Questo giocattolo funziona a un livello sonoro inferiore a 60 dB con una batteria al litio da 3,7 V. Il telecomando utilizza una batteria CR2032, già installata.



ISTRUZIONI PER L'USO

1. Individua il pulsante di accensione sul giocattolo, sotto la base cromata. Premere il pulsante per accendere il giocattolo. Il pulsante si illuminerà e il giocattolo entrerà in modalità standby.
2. Premere di nuovo il pulsante di accensione più rapidamente per scorrere 12 velocità e modelli di vibrazione.
3. Quando si utilizza il telecomando e una volta che il giocattolo è in standby, premere rapidamente il pulsante di vibrazione per attivare il motore nel giocattolo, premendolo nuovamente per scorrere 12 velocità e modalità. Premere il pulsante circolare per mettere in standby in qualsiasi momento. Premere il pulsante circolare per 3 secondi per spegnere il giocattolo in qualsiasi momento.
4. Premere il pulsante di accensione del giocattolo per 3 secondi per spegnere il giocattolo. La luce si spegnerà e la vibrazione cesserà, indipendentemente dalla velocità o dallo schema attualmente attivato.

ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE

1. Compatibile con i lubrificanti Evolved e altri lubrificanti a base d'acqua. Assicurarsi che i lubrificanti non penetrino nel vano batteria perché potrebbero farlo reagire con le batterie.
2. L'uso continuo e costante del motore del vibratore può creare calore eccessivo. Se il tuo vibratore sembra troppo caldo, cambialo spegnerlo e lasciarlo raffreddare prima di utilizzarlo.
3. Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con Evolved - Clean: detergente schiumogeno per giocattoli e a risciacquo con acqua tiepida. Asciugare accuratamente prima di riporlo.
4. Conserva il tuo vibratore separato in un luogo fresco e asciutto da altri giocattoli, a volte come materiali per giocattoli reagiscono chimicamente tra loro.



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:	
MATÉRIAU: SILICONE ET ABS	
FONCTIONS : 12 VITESSES ET FONCTIONS DE VIBRATION	
BATTERIE : LITHIUM-ION ET CR2032	VOLTAGE: 3.7 V
TEMPS D'UTILISATION : 60 - 90 MINUTES	NIVEAU SONORE: <60 DB

INSTRUCTIONS DE CHARGE : Il est recommandé de charger ce jouet avant la première utilisation. Pour charger, connectez le câble USB à une source d'alimentation et sa fiche CC dans le port situé sur le côté du jouet. Le voyant clignote lorsque le jouet est en charge et devient fixe une fois terminé. La charge initiale prendra environ une heure et les charges suivantes prendront environ 2 heures. La charge de la batterie dure environ 60 minutes au niveau de vibration le plus élevé et environ 90 minutes au niveau le plus bas. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore inférieur à 60 dB avec une pile au lithium de 3,7 V. La télécommande utilise une pile CR2032, déjà installée.



MODE D'EMPLOI

1. Localisez le bouton d'alimentation sur le jouet, sous la base chromée. Appuyez sur le bouton pour allumer le jouet. Le bouton s'allumera et le jouet se mettra en veille.
2. Appuyez à nouveau plus rapidement sur le bouton d'alimentation pour parcourir 12 vitesses et modes de vibration.
3. Lorsque vous utilisez la télécommande et une fois le jouet en veille, appuyez rapidement sur le bouton de vibration pour engager le moteur du jouet, puis appuyez à nouveau pour parcourir 12 vitesses et modes. Appuyez sur le bouton circulaire pour mettre en veille à tout moment. Appuyez sur le bouton circulaire pendant 3 secondes pour éteindre le jouet à tout moment.
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation du jouet pendant 3 secondes pour éteindre le jouet. La lumière s'éteindra et les vibrations cesseront, quelle que soit la vitesse ou le modèle actuellement engagé.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR

1. Compatible avec les lubrifiants Evolved ainsi qu'avec d'autres lubrifiants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans le compartiment à piles, car ils pourraient réagir avec les piles.
2. L'utilisation constante et continue du moteur du vibrateur peut créer chaleur excessive. Si votre vibromasseur est trop chaud, changez-le éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
3. Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec Evolved - Clean : Nettoyant moussant pour jouets et un rincer à l'eau tiède. Sécher soigneusement avant le stockage.
4. Rangez votre vibrateur dans un endroit frais et sec, séparé d'autres jouets, comme des matériaux de jouets parfois réagissent chimiquement les uns avec les autres.

