

# PLAYBOY

Pleasure

PRODUCT SPECIFICATIES:	
MATERIAAL: SILICONEN	
FUNCTIES: 7 VIBRATIESNELHEDEN	
BATTERIJ: LI-ION/902030	SPANNING: 3.7 V
GEbruIKSTIJD: 80 – 180 MINUTEN	GELUIDSNIVEAU: ≤55DB



BEVESTIG USB OPLADER NAAR PRONGS

**OPLAADINSTRUCTIES:** Het wordt aanbevolen om dit speelgoed voor het eerste gebruik op te laden. Om op te laden sluit je de USB stekker aan het ene uiteinde aan op een stroombron en het andere uiteinde op de magnetische oplaadpinnen aan de voorkant van de basis van het speelgoed, onder de bedieningsknop. Het opladen duurt ongeveer 2,5 uur; daaropvolgende kosten ongeveer 2 uur. Het indicatielampje knippert terwijl het apparaat wordt opgeladen en blijft constant branden als het speelgoed volledig is opgeladen.

Opladen duurt ongeveer 80 minuten speeltijd op het hoogste trillingsniveau en ongeveer 3 uur op het laagste niveau. Dit speelgoed werkt op een geluidsniveau van 55 dB met een oplaadbare lithiumbatterij van 3.7 V.

#### GEbruIKSAANWIJZING

- Deze vibrator werkt met een bedieningspaneel met één knop aan de voorkant van het handvat, onder de konijnenstimulator. Druk 3 seconden op de knop om het speelgoed in te schakelen. Het licht gaat aan en beide motoren (één in de konijnenstimulator, één op de punt van de vingerschacht) beginnen in stand-by te staan.
- Druk nogmaals op de knop om de vibratie in te schakelen, te beginnen met het laagste niveau, en druk nogmaals om door 7 snelheden te bladeren.
- Houd de knop 3 seconden ingedrukt om het speelgoed uit te schakelen. Het lampje gaat uit en beide motoren vallen uit.

#### VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN

- Compatibel met Playboy Pleasure – Slick: H2O-glijmiddel en andere op waterbasis smeermiddelen. Zorg ervoor dat er geen smeermiddelen in het batterijcompartiment terecht komen, aangezien dit wel zou kunnen reageren met de batterijen.
- Voortdurend en constant gebruik van de motor van de vibrator kan leiden tot extreme hitte. Als je vibrator te warm aanvoelt, schakel hem dan uit en laat het afkoelen voordat u het verder gebruikt.
- Maak je vibrator na ieder gebruik schoon met Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner en een warm water spoelen. Droog grondig voordat u het opbergt.
- Bewaar je vibrator apart op een koele, droge plaats van ander speelgoed, soms als speelgoedmateriaal chemisch met elkaar reageren.



BEVAT BATTERIJ EN MOET WORDEN GERECYCLEERD

# PLAYBOY

Pleasure

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:	
MATERIAL: SILIKON	
FUNKTIONEN: 7 VIBRATIONSGESCHWINDIGKEITEN	
BATTERIE: LI-ION/902030	SPANNUNG: 3.7 V
NUTZUNGSDAUER: 80 – 180 MINUTEN	SCHALLPEGEL: ≤55DB



USB ANSCHLIESSEN LADEGERÄT ZU ZACKEN

**LADLEANLEITUNG:** Es wird empfohlen, dieses Spielzeug vor dem ersten Gebrauch aufzuladen. Zum Aufladen schliessen sie den USB-Stecker an einem Ende an eine Stromquelle und das andere Ende an die magnetischen Ladestifte an der Vorderseite der Basis des Spielzeugs unter dem Steuerknopf an. Das erste Aufladen dauert etwa 2,5 Stunden; nachfolgende Aufladungen etwa 2 Stunden. Die Kontrollleuchte blinkt, während das Gerät aufgeladen wird, und leuchtet konstant, wenn das Spielzeug vollständig aufgeladen ist. Die Ladung reicht für etwa 80 Minuten Spielzeit bei der höchsten Vibrationsstufe und etwa 3 Stunden bei der niedrigsten Stufe. Dieses Spielzeug arbeitet mit einem Geräuschpegel von 55 dB und einer wiederaufladbaren Lithiumbatterie mit 3,7 V.

#### GEbruICHSAANLEITUNG

- Dieser vibrator wird mit einem 1-tasten-Bedienfeld an der Vorderseite des Griffs unter dem Rabbit-Stimulator betrieben. Drücken sie die Taste 3 Sekunden lang, um das Spielzeug einzuschalten. Das Licht geht an und beide Motoren (einer im Rabbit-Stimulator, einer an der Spitze des Fingerschafts) starten im Standby-Modus.
- Drücken sie die Taste erneut, um die Vibration zu aktivieren. Beginnen sie mit der niedrigsten Stufe, drücken sie sie erneut, um durch die 7 Geschwindigkeiten zu schalten.
- Halten sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Spielzeug auszuschalten. Das Licht erlischt und beide Motoren stoppen.

#### PFLEGEANLEITUNG FÜR VIBRATOREN

- Kompatibel mit Playboy Pleasure – Slick: H<sub>2</sub>O-Gleitmittel sowie andere wasserbasierte Schmierstoffe. Achten sie darauf, dass keine Schmiermittel in das Batteriefach gelangen, da diese sonst eindringen könnten mit den Batterien reagieren.
- Bei ständiger Nutzung des Motors des Vibrators kann es zu Störungen kommen übermäßige Hitze. Wenn sich ihr vibrator zu heiß anfühlt, wechseln sie ihn auszuschalten und abkühlen lassen, bevor sie es weiter verwenden.
- Reinigen sie Ihren vibrator nach jedem Gebrauch mit Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner und ein mit warmem Wasser abspülen. Vor der Lagerung gründlich trocknen.
- Bewahren sie Ihren vibrator separat an einem kühlen, trockenen Ort auf von anderen Spielzeugen, manchmal als Spielzeugmaterialien



ENTHÄLT BATTERIE UND MÜSSEN RECYCLET WERDEN

# PLAYBOY

Pleasure

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:	
МАТЕРИАЛ: СИЛИКОН	
ФУНКЦИИ: 7 СКОРОСТЕЙ ВИБРАЦИИ	
АККУМУЛЯТОР: ЛИТИЙ-ИОННЫЙ/902030	НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7 В
ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 80 – 180 МИНУТ	УРОВЕНЬ ЗВУКА: ≤55 ДБ



ПОДКЛЮЧИТЬ USB НАКОПИТЕЛЬ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО К ЗУБЦАМ

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ:** Перед первым использованием рекомендуется зарядить игрушку. Для зарядки подключите USB разъем к источнику питания на одном конце, а другой конец — к магнитным контактам для зарядки, расположенным на передней части основания игрушки, под кнопкой управления. Первоначальная зарядка займет около 2,5 часов; последующие сборки около 2 часов. Световой индикатор будет мигать, пока устройство заряжается, и будет гореть постоянно, когда игрушка полностью заряжена. Зарядка хватает примерно на 80 минут игрового времени на максимальном уровне вибрации и около 3 часов на минимальном уровне. Эта игрушка работает с уровнем звука 55 дБ от перезаряжаемой литиевой батареи напряжением 3,7 В.

#### ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Этот vibrator работает с помощью 1-кнопочной панели управления, расположенной на передней части его ручки, под стимулятором кролика. Нажмите кнопку и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы включить игрушку. Свет включится, и оба мотора (один в стимуляторе кролика, другой на кончике стержня пальца) перейдут в режим ожидания.
- Нажмите кнопку еще раз, чтобы включить вибрацию, начиная с самого низкого уровня, и нажмите еще раз, чтобы переключаться между 7 скоростями.
- Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы выключить игрушку. Свет погаснет, и оба двигателя остановятся.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ

- Совместим с Playboy Pleasure – Slick: H<sub>2</sub>O смазочные материалы, а также другие средства на водной основе смазочные материалы. Следите за тем, чтобы смазочные материалы не попадали в батарейный отсек, так как они могут реагировать с батарейками.
- Непрерывное постоянное использование двигателя vibratorа может привести к чрезмерному нагреву. Если ваш vibrator слишком горячий, переключите его, выключите его и дайте ему остыть, прежде чем продолжить использование.
- Очищайте vibrator после каждого использования с помощью Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner и ополаскивание теплой водой. Тщательно высушите перед хранением.
- Храните vibrator в прохладном, сухом месте, отдельно от других игрушек, иногда из игрушечных материалов химически реагируют друг с другом.



СОДЕРЖИТ БАТАРЕЮ И ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕРАБОТАНЫ

# PLAYBOY

Pleasure

PRODUCT SPECIFICATIONS:	
MATERIAL: SILICONE	
FUNCTIONS: 7 VIBRATION SPEEDS	
BATTERY: LI-ION/902030	VOLTAGE: 3.7 V
USER TIME: 80 – 180 MINUTES	SOUND LEVEL: ≤55DB



ATTACH USB CHARGER TO PRONGS

**CHARGING INSTRUCTIONS:** It is recommended to charge this toy before first use. To charge, connect the USB plug to a power source at one end and the other end onto the magnetic charging pins located at the front of the toy's base, beneath the control button. Initial charges will take about 2.5 hours to complete; subsequent charges about 2 hours. The indicator light will flash while device is charging and stay constant when toy is fully charged. Charge lasts for about 80 minutes of play time at the highest level of vibration and about 3 hours on the lowest level. This toy operates at a sound level of 55db with a rechargeable lithium battery at 3.7V.

#### INSTRUCTIONS FOR USE

- This vibrator operates with a 1-button control panel located on the front of its handle, beneath the rabbit stimulator. Press the button for 3 seconds to turn the toy on. The light will turn on and both motors (one in rabbit stimulator, one at finger-shaft tip) will begin in standby.
- Press the button again to engage vibration, beginning with the lowest level, and press again to cycle through 7 speeds.
- Press and hold the button for 3 seconds to turn the toy off. The light will turn off and both motors will cease.

#### VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS

- Compatible with Playboy Pleasure – Slick: H<sub>2</sub>O lubricant as well as other water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
- Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
- Clean your vibrator after every use with Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
- Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.



CONTAINS BATTERY AND MUST BE RECYCLED

DUTCH

GERMAN

RUSSIAN

ENGLISH

# PLAYBOY

Pleasure

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:	
MATERIAL: SILICONA	
FUNCIONES: 7 VELOCIDADES DE VIBRACIÓN	
BATERÍA: LI-ION/902030	VOLTAJE: 3.7 V
TIEMPO DE USUARIO: 80 – 180 MINUTOS	NIVEL DE SONIDO: ≤55DB

**INSTRUCCIONES DE CARGA:** Se recomienda cargar este juguete antes del primer uso. Para cargar, conecte el enchufe USB a una fuente de alimentación en un extremo y el otro extremo a las clavijas de carga magnéticas ubicadas en la parte frontal de la base del juguete, debajo del botón de control. Los cargos iniciales tardarán aproximadamente 2.5 horas en completarse; cargas posteriores aproximadamente 2 horas. La luz indicadora parpadeará mientras el dispositivo se está cargando y permanecerá constante cuando el juguete esté completamente cargado.

La carga dura aproximadamente 80 minutos de reproducción en el nivel más alto de vibración y aproximadamente 3 horas en el nivel más bajo. Este juguete funciona a un nivel de sonido de 55 dB con una batería de litio recargable de 3.7 V.

#### INSTRUCCIONES DE USO

1. Este vibrador funciona con un panel de control de 1 botón ubicado en la parte frontal de su mango, debajo del estimulador de conejos. Pulsa el botón durante 3 segundos para encender el juguete. La luz se encenderá y ambos motores (uno en el estimulador de conejos y otro en la punta del dedo) comenzarán en modo de espera.
2. Presione el botón nuevamente para activar la vibración, comenzando con el nivel más bajo, y presione nuevamente para recorrer 7 velocidades.
3. Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para apagar el juguete. La luz se apagará y ambos motores se detendrán.



CONECTAR USB CARGADOR A LAS PUNTAS

#### INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR

1. Compatible con Playboy Pleasure – Stick: H2O lubricante y otros a base de agua lubricantes. Asegúrese de que no entren lubricantes en el compartimento de la batería, ya que pueden reaccionar con las baterías.
2. El uso continuo y constante del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo Apáguelo y déjelo enfriar antes de continuar usándolo.
3. Limpie su vibrador después de cada uso. El uso constante y continuo del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo apáguelo y déjelo enfriar antes de continuar usándolo. Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner y un enjuague con agua tibia. Seque bien antes de guardarlo.
4. Guarde su vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, como materiales de juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.



SPANISH

# PLAYBOY

Pleasure

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:	
MATERIAL: SILICONE	
FUNÇÕES: 7 VELOCIDADES DE VIBRAÇÃO	
BATERIA: LI-ION/902030	TENSÃO: 3.7 V
TEMPO DO UTILIZADOR: 80 – 180 MINUTOS	NÍVEL DE SOM: ≤55DB

**INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO:** Recomenda-se carregar este brinquedo antes da primeira utilização. Para carregar, ligue a ficha USB a uma fonte de alimentação numa extremidade e a outra extremidade aos pinos magnéticos de carregamento localizados na parte da frente da base do brinquedo, por baixo do botão de controlo. As cobranças iniciais demorarão cerca de 2,5 horas a serem concluídas; cargas subsequentes cerca de 2 horas. A luz indicadora piscará enquanto o dispositivo estiver a carregar e permanecerá constante quando o brinquedo estiver totalmente carregado.

A carga dura cerca de 80 minutos de reprodução no nível mais alto de vibração e cerca de 3 horas no nível mais baixo. Este brinquedo opera a um nível sonoro de 55db com uma bateria de lítio recarregável de 3.7V.

#### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Este vibrador funciona com um painel de controlo de 1 botão localizado na parte frontal da pega, por baixo do estimulador de coelho. Pressione o botão durante 3 segundos para ligar o brinquedo. A luz acenderá e ambos os motores (um no estimulador de coelho e outro na ponta da haste do dedo) entrarão em modo de espera.
2. Pressione novamente o botão para ativar a vibração, começando pelo nível mais baixo, e pressione novamente para alternar entre 7 velocidades.
3. Pressione e mantenha pressionado o botão durante 3 segundos para desligar o brinquedo. A luz apagar-se-á e ambos os motores pararão.



ANEXAR USB CARREGADOR PARA PRONGAS

#### INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR

1. Compatível com Playboy Pleasure – Stick: H2O Lubrificante, bem como outros lubrificantes à base de água. Certifique-se de que os lubrificantes não entrem no compartimento da bateria, pois podem reagir com as baterias.
2. O uso constante e contínuo do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver muito quente, troque-o desligue e deixe esfriar antes de continuar a usar.
3. Limpe seu vibrador após cada uso com Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner e um enxágue com água morna. Seque completamente antes do armazenamento.
4. Guarde seu vibrador em local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois às vezes os materiais dos brinquedos reagem químicamente entre si.



PORTUGUESE

# PLAYBOY

Pleasure

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:	
MATERIALE: SILICONE	
FUNZIONI: 7 VELOCITÀ DI VIBRAZIONE	
BATTERIA: LI-ION/902030	VOLTAGGIO: 3.7 V
TEMPO UTENTE: 80 – 180 MINUTI	LIVELLO AUDIO: ≤55DB

**ISTRUZIONI PER LA RICARICA:** Si consiglia di caricare questo giocattolo prima del primo utilizzo. Per caricare, collega la spina USB a una fonte di alimentazione a un'estremità e l'altra estremità ai pin di ricarica magnetici situati nella parte anteriore della base del giocattolo, sotto il pulsante di controllo. Il completamento delle spese iniziali richiederà circa 2,5 ore; ricariche successive circa 2 ore. L'indicatore luminoso lampeggerà mentre il dispositivo è in carica e rimarrà costante quando il giocattolo è completamente carico.

La carica dura circa 80 minuti di gioco al livello di vibrazione più alto e circa 3 ore al livello più basso. Questo giocattolo funziona ad un livello sonoro di 55 dB con una batteria al litio ricaricabile da 3,7 V.

#### ISTRUZIONI PER L'USO

1. Questo vibratore funziona con un pannello di controllo a 1 pulsante situato sulla parte anteriore dell'impugnatura, sotto lo stimolatore del coniglio. Premere il pulsante per 3 secondi per accendere il giocattolo. La luce si accenderà ed entrambi i motori (uno nello stimolatore del coniglio, uno sulla punta dell'asta del dito) entreranno in standby.
2. Premere nuovamente il pulsante per attivare la vibrazione, iniziando dal livello più basso, e premerlo nuovamente per scorrere le 7 velocità.
3. Tieni premuto il pulsante per 3 secondi per spegnere il giocattolo. La luce si spegnerà ed entrambi i motori si fermeranno.



COLLEGA USB CARICABATTERIE A RAMI

#### ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE

1. Compatible con Playboy Pleasure – Stick: H2O Lubrificante e altri a base d'acqua lubrificanti. Assicurarsi che i lubrificanti non penetrino nel vano batteria perché potrebbero farlo reagire con le batterie.
2. L'uso continuo e costante del motore del vibratore potrebbe creare calore eccessivo. Se il tuo vibratore sembra troppo caldo, cambialo spegnerlo e lasciarlo raffreddare prima di continuare a utilizzarlo.
3. Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner e un risciacquo con acqua tiepida. Asciugare accuratamente prima di riporlo.
4. Conserva il tuo vibratore separato in un luogo fresco e asciutto da altri giocattoli, a volte come materiali per giocattoli reagiscono chimicamente tra loro.



ITALIAN

# PLAYBOY

Pleasure

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:	
MATÉRIEL: SILICONE	
FONCTIONS: 7 VITESSES DE VIBRATION	
BATTERIE: LI-ION/902030	TENSION: 3.7 V
USER TIME: 80 – 180 MINUTES	NIVEAU SONORE: ≤55DB

**INSTRUCTIONS DE CHARGE :** Il est recommandé de charger ce jouet avant la première utilisation. Pour charger, connectez la prise USB à une source d'alimentation à une extrémité et l'autre extrémité sur les broches de charge magnétiques situées à l'avant de la base du jouet, sous le bouton de commande. Les frais initiaux prendront environ 2,5 heures; charges ultérieures environ 2 heures. Le voyant clignote pendant que l'appareil est en charge et reste constant lorsque le jouet est complètement chargé.

La charge dure environ 80 minutes de lecture au niveau de vibration le plus élevé et environ 3 heures au niveau le plus bas. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore de 55 dB avec une batterie au lithium rechargeable de 3,7 V.

#### MODE D'EMPLOI

1. Ce vibromasseur fonctionne avec un panneau de commande à 1 bouton situé sur le devant de sa poignée, sous le stimulateur pour lapin. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour allumer le jouet. La lumière s'allumera et les deux moteurs (un dans le stimulateur du lapin, un au bout du doigt) démarreront en veille.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton pour activer la vibration, en commençant par le niveau le plus bas, puis appuyez à nouveau pour parcourir 7 vitesses.
3. Appuyez et maintenez le bouton pendant 3 secondes pour éteindre le jouet. La lumière s'éteindra et les deux moteurs s'arrêteront.



ATTACHEUR UN USB CHARGEUR BROCHES AUX

#### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR

1. Compatible avec Playboy Pleasure – Stick: H2O lubrifiant ainsi que d'autres lubrifiants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans le compartiment des piles, car ils pourraient réagir avec les piles.
2. L'utilisation constante et continue du moteur du vibrateur peut créer chaleur excessive. Si votre vibromasseur est trop chaud, changez-le éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
3. Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner et un rinçage à l'eau tiède. Sécher soigneusement avant le stockage.
4. Rangez votre vibrateur dans un endroit frais et sec, séparé d'autres jouets, comme des matériaux de jouets parfois réagissent chimiquement les uns avec les autres.



FRENCH