

# PLAYBOY

Pleasure

## PRODUCT SPECIFICATIES:

MATERIAAL: SILICONEN EN ABS	
FUNCTIES: 10 SNELHEDEN EN RITMES	
BATTERIJ: LITHIUM	SPANNING: 5V
GEBRUIKSTIJD: 50 - 60 MINUTEN	GELUIDSNIVEAU: 50 DB

BEVESTIG USB  
OPLADER  
NAAR PRONGS



OPLAADINGINSTRUCTIES: Het wordt aanbevolen om dit speelgoed voor het eerste gebruik op te laden. Om op te laden sluit je de USB kabel aan het ene uiteinde aan op een stroombron en het andere uiteinde op de magnetische oplaadpinnen aan de achterkant van het handvat van het speelgoed. Het indicatielampje knippert terwijl het speeltje wordt opgeladen en brandt continu als het volledig is opgeladen. Het eerste opladen duurt ongeveer 1 uur; daaropvolgende opladen ongeveer 2 uur.

Opladen duurt ongeveer 50 minuten speeltijd op het hoogste niveau en ongeveer 60 minuten op het laagste niveau. Dit speelgoed werkt op een geluidsniveau van minder dan 50 dB met een oplaadbare lithiumbatterij van 5 V.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Het bedieningspaneel met 2 knoppen bevindt zich aan de voorkant van het handvat van het speelgoed. Houd de onderste aan/uit-knop minimaal 3 seconden ingedrukt om het speelgoed te schakelen. Het licht gaat aan en de motoren starten in stand-by.
- Druk nogmaals sneller op de aan/uit-knop om door 10 vibrerende snelheden en ritmes in de hoofdschacht te bladeren.
- Druk op de bovenste trillknop om de konijnenstimulator te laten trillen en tegelijkertijd op het midden van de hoofd, zodra de stroom is ingeschakeld met de aan/uit-knop. Houd dezelfde knop 3 seconden ingedrukt om terug naar stand-by te gaan.
- Om het speeltje uit te zetten, druk je nogmaals 3 seconden op de knop. De lichten gaan uit en de motor stopt.

## VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN

- Compatibel met Playboy Pleasure - Slick: H2O glijmiddel en andere op waterbasis smeermiddelen. Zorg ervoor dat er geen smeremiddelen in het batterijcompartiment terechtkomen, aangezien dit wel zou kunnen reageren met de batterijen.
- Voortdurend en constant gebruik van de motor van de vibrator kan leiden tot extreme hitte. Als je vibrator te warm aanvoelt, schakel hem dan uit en laat het afkoelen voordat u het verder gebruikt.
- Maak je vibrator na ieder gebruik schoon met Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner en een warm water spoelen. Droog grondig voordat u het opbergt.
- Bewaar je vibrator apart op een koele, droge plaats van ander speelgoed, soms als speelgoedmateriaal chemisch met elkaar reageren.



# PLAYBOY

Pleasure

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

MATERIAL: SILIKON UND ABS	
FUNKTIONEN: 10 GE SCHWINDIGKEITEN UND RHYTHMEN	
BATTERIE: LITHIUM	VOLTZAHL: 5V
BENUTZERZEIT: 50 - 60 MINUTEN	SCHALLPEGEL: 50 DB

USB ANSCHLIESSEN  
LADEGERÄT  
ZU ZACKEN



LADEANLEITUNG: Es wird empfohlen, dieses Spielzeug vor dem ersten Gebrauch aufzuladen. Zum Aufladen schließen Sie das USB-Kabel an einem Ende an eine Stromquelle und das andere Ende an die magnetischen Ladesteife auf der Rückseite des Spielzeugs Griffes an. Die Kontrollleuchte blinkt, während das Spielzeug aufgeladen wird, und leuchtet dauerhaft, wenn es vollständig aufgeladen ist. Der erste Ladevorgang dauert etwa eine Stunde. Nachladungen ca. 2 Stunden.

Der Ladevorgang reicht für etwa 50 Minuten Spielzeit auf der höchsten Stufe und etwa 60 Minuten auf der niedrigsten Stufe. Dieses Spielzeug arbeitet mit einem Geräuschpegel von weniger als 50 dB und verfügt über eine wiederaufladbare Lithiumbatterie mit 5 V.

## GEBRAUCHSANWEISUNG

- Das 2-Tasten-Bedienfeld befindet sich vorne am Griff des Spielzeugs. Drücken Sie die untere Netzschalter mindestens 3 Sekunden lang, um das Spielzeug einzuschalten. Das Licht geht an und die Motoren beginnen im Standby-Modus.
- Drücken Sie den Einschaltknopf noch einmal schneller, um zwischen 10 Vibrationsgeschwindigkeiten und Rhythmen im Hauptschacht zu wechseln.
- Drücken Sie die obere Vibrationsknopf, um die Vibration im Kaninchenstimulator zu aktivieren, und klopfen Sie gleichzeitig auf die Mitte des Hauptshafts, sobald der Strom mit dem Netzschalter eingeschaltet wurde. Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um wieder in den Standby-Modus zu wechseln.
- Um das Spielzeug auszuschalten, drücken Sie die Taste erneut 3 Sekunden lang. Die Lichter gehen aus und der Motor stoppt.

## PFLEGEANLEITUNG FÜR VIBRATOREN

- Kompatibel mit Playboy Pleasure - Slick: H2O Gleitmittel sowie andere wasserbasierte Schmierstoffe. Achten Sie darauf, dass keine Schmiermittel in das Batteriefach gelangen, da diese sonst Eindringlinge könnten mit den Batterien reagieren.
- Bei ständiger Nutzung des Motors des Vibrators kann es zu Störungen kommen übermäßige Hitze. Wenn sich Ihr Vibrator zu heiß anfühlt, wechseln Sie ihn ausschalten und abkühlen lassen, bevor Sie es weiter verwenden.
- Reinigen Sie Ihren Vibrator nach jedem Gebrauch mit Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner und einem warmen Wasser absäußen. Vor der Lagerung gründlich trocken.
- Bewahren Sie Ihren Vibrator separat an einem kühlen, trockenen Ort auf von anderen Spielzeugen, manchmal als Spielzeugmaterialien



# PLAYBOY

Pleasure

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

МАТЕРИАЛ: СИЛИКОН И АБС ПЛАСТИК	
ФУНКЦИИ: 10 СКОРОСТЕЙ И РИТМЫ	
БАТАРЕЯ: ЛИТИЕВАЯ	НАПРЯЖЕНИЕ: 5 В
ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 50-60 МИНУТ	УРОВЕНЬ ЗВУКА: 50 ДБ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ: Перед первым использованием рекомендуется зарядить игрушку. Для зарядки подключите USB кабель к источнику питания на одном конце, а другой конец — к магнитным контактам для зарядки на задней стороне руки игрушки. Световой индикатор будет мигать, пока игрушка заряжается, и загорится постоянным светом, когда она полностью заряжена. Первичная зарядка займет около 1 часа; последующие сбоязы около 2 часов.

Зарядка хватает примерно на 50 минут игрового времени на самом высоком уровне и около 60 минут на самом низком уровне. Эта игрушка работает при уровне звука менее 50 дБ благодаря перезаряжаемой литиевой батарее напряжением 5 В.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- 2-кнопочная панель управления расположена на передней части руки игрушки. Нажмите нижнюю кнопку питания и удерживайте ее не менее 3 секунд, чтобы включить игрушку. Свет включится, и двигатели перейдут в режим ожидания.
- Нажмите кнопку питания еще раз быстрее, чтобы переключаться между 10 скоростями и ритмами вибрации главного вала.
- Нажмите верхнюю кнопку вибрации, чтобы включить вибрацию стимулатора кролика и одновременно постучать по центру главного вала после включения питания с помощью кнопки питания. Удерживайте эту же кнопку в течение 3 секунд, чтобы вернуться в режим ожидания.
- Чтобы выключить игрушку, снова нажмите кнопку и удерживайте ее 3 секунды. Свет погаснет, и двигатель заглохнет.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ

- Совместим с Playboy Pleasure - Slick: H2O смазочные материалы, а также другие средства на водной основе смазочные материалы. Следите за тем, чтобы смазочные материалы не попадали в батарейный отсек, так как они могут реагировать с батарейками.
- Непрерывное постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерному нагреву. Если ваш вибратор слишком горячий, переключите его, выключите его и дайте ему остыть, прежде чем продолжить использование.
- Очищайте вибратор после каждого использования с помощью Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner и ополаскивания теплой водой. Тщательно высушите перед хранением.
- Храните вибратор в прохладном, сухом месте, отдельно от других игрушек, иногда из игрушечных материалов химически реагируют друг с другом.



# PLAYBOY

Pleasure

## PRODUCT SPECIFICATIONS:

MATERIAL: SILICONE & ABS	
FUNCTIONS: 10 SPEEDS & RHYTHMS	
BATTERY: LITHIUM	VOLTAGE: 5V
USER TIME: 50 - 60 MINUTES	SOUND LEVEL: 50 DB

ATTACH USB CHARGER TO PRONGS



CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge this toy before first use. To charge, connect the USB cable to a power source at one end, and the other end onto the magnetic charging pins at the back of the toy's handle. The indicator light will flash while the toy is charging and become solid when it's fully charged. Initial charge will take about 1 hour to complete; subsequent charges about 2 hours.

Charge lasts for about 50 minutes of play time at the highest level and about 60 minutes at the lowest level. This toy operates at a sound level of less than 50db with a rechargeable lithium battery at 5V.

## INSTRUCTIONS FOR USE

- The 2-button control panel is located at the front of the toy's handle. Press the lower power button for at least 3 seconds to turn the toy on. The light will turn on and the motors will begin in standby.
- Press the power button again more quickly to cycle through 10 vibrating speeds and rhythms in the main shaft.
- Press the top vibration button to engage vibration in the rabbit stimulator and tapping in the center of the main shaft simultaneously, once the power has been turned on with the power button. Hold down the same button for 3 seconds to put back into standby.
- To turn the toy off, press the button again for 3 seconds. The lights will turn off and the motor will cease.

## VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS

- Compatible with Playboy Pleasure - Slick: H2O lubricants as well as other water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
- Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
- Clean your vibrator after every use with Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
- Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.



DUTCH

GERMAN

RUSSIAN

ENGLISH

# PLAYBOY

Pleasure

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

MATERIAL: SILICONA Y ABS	
FUNCIÓNES: 10 VELOCIDADES Y RITMOS	
BATERÍA: LITIO	VOLTAJE: 5V
TIEMPO DE USUARIO: 50 - 60 MINUTOS	NIVEL DE SONIDO: 50 DB

CONECTAR USB  
CARGADOR  
A LAS PUNTAS



INSTRUCCIONES DE CARGA: Se recomienda cargar este juguete antes del primer uso. Para cargar, conecte el cable USB a una fuente de alimentación en un extremo y el otro extremo a las clavijas de carga magnéticas en la parte posterior del mango del juguete. La luz indicadora parpadeará mientras el juguete se está cargando y se volverá fija cuando esté completamente cargado. La carga inicial tardará aproximadamente 1 hora en completarse; cargas posteriores aproximadamente 2 horas. La carga dura aproximadamente 50 minutos de juego en el nivel más alto y aproximadamente 60 minutos en el nivel más bajo. Este juguete funciona con un nivel sonoro inferior a 50 dB con una batería de litio recargable de 5 V.

INSTRUCCIONES DE USO  
1. El panel de control de 2 botones está ubicado en la parte delantera del mango del juguete. Presione el botón de encendido inferior durante al menos 3 segundos para encender el juguete. La luz se encenderá y los motores entrarán en espera.  
2. Presione el botón de encendido nuevamente más rápidamente para recorrer 10 velocidades y ritmos de vibración en el eje principal.  
3. Presione el botón de vibración superior para activar la vibración en el estimulador de conejos y golpee el centro del eje principal simultáneamente, una vez que se haya encendido con el botón de encendido. Mantenga presionado el mismo botón durante 3 segundos para volver al modo de espera.  
4. Para apagar el juguete, presione nuevamente el botón durante 3 segundos. Las luces se apagaran y el motor se detendrá.

## INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR

- Compatible con Playboy Pleasure - Slick: H2O lubricante y otros a base de agua lubricantes. Asegúrese de que no entren lubricantes en el compartimento de la batería, ya que pueden reaccionar con las baterías.
- El uso continuo y constante del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo. Apáguelo y déjelo enfriar antes de continuar usandoarlo.
- Limpie su vibrador después de cada uso. El uso constante y continuo del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo apáguelo y déjelo enfriar antes de continuar usandoarlo. Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner.
- Guarde su vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, como materiales de juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.



SPANISH

# PLAYBOY

Pleasure

## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

MATERIAL: SILICONE E ABS	
FUNÇÕES: 10 VELOCIDADES E RITMOS	
BATERIA: LÍTIO	TENSÃO: 5V
TEMPO DO USUÁRIO: 50 - 60 MINUTOS	NÍVEL DE SOM: 50 DB

ANEXAR USB  
CARREGADOR  
PARA PRONGAS



INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: Recomenda-se carregar este brinquedo antes da primeira utilização. Para carregar, conecte o cabo USB a uma fonte de alimentação em uma extremidade e a outra extremidade nos pinos magnéticos de carregamento na parte de trás da alça do brinquedo. A luz indicadora piscará enquanto o brinquedo estiver carregando e ficará sólida quando estiver totalmente carregado. A carga inicial levará cerca de 1 hora para ser concluída; cargas subsequentes cerca de 2 horas. A carga dura cerca de 50 minutos de jogo no nível mais alto e cerca de 60 minutos no nível mais baixo. Este brinquedo funciona a um nível sonoro inferior a 50dB com uma bateria de litio recarregável de 5V.

INSTRUÇÕES DE USO  
1. O painel de controlo de 2 botões está localizado na parte frontal da alça do brinquedo. Pressione o botão liga / desliga inferior por pelo menos 3 segundos para ligar o brinquedo. A luz acenderá e os motores entrarão em espera.  
2. Pressione o botão liga/desliga novamente mais rapidamente para recorrer 10 velocidades e ritmos de vibração no eixo principal.  
3. Pressione o botão de vibração superior para ativar a vibração no estimulador de coelho e bater no centro do eixo principal simultaneamente, depois que a energia for ligada com o botão liga/desliga. Mantenha pressionado o mesmo botão por 3 segundos para voltar ao modo de espera.  
4. Para desligar o brinquedo, pressione novamente o botão por 3 segundos. As luzes se apagão e o motor irá parar.

## INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR

- Compatível com Playboy Pleasure - Slick: H2O lubrificante, bem como outros lubrificantes à base de água. Certifique-se de que os lubrificantes não entrem no compartimento da bateria, pois podem reagir com as baterias.
- O uso constante e contínuo do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver muito quente, troque-o desligue e deixe esfriar antes de continuar a usar.
- Lime seu vibrador após cada uso com Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner e um envâgue com água morna. Seco completamente antes do armazenamento.
- Guarde seu vibrador em local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois às vezes os materiais dos brinquedos reagem quimicamente entre si.



PORTUGESE

# PLAYBOY

Pleasure

## SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

MATERIALE: SILICONE E ABS	
FUNZIONI: 10 VELOCITÀ E RITMI	
BATTERIA: LITIO	VOLTAGGIO: 5V
TEMPO UTENTE: 50 - 60 MINUTI	LIVELLO AUDIO: 50 DB

COLLEGARE USB  
CARICABATTERIE  
A RAMI



ISTRUZIONI PER LA RicARICA: Si consiglia di caricare questo giocattolo prima del primo utilizzo. Per caricare, collega il cavo USB a una fonte di alimentazione a un'estremità e l'altra estremità ai pin di ricarica magnetici sul retro della maniglia del giocattolo. L'indicatore luminoso lampeggerà mentre il giocattolo è in carica e diventerà fisso quando è completamente carico. Il completamento della carica iniziale richiederà circa 1 ora; ricariche successive circa 2 ore. La carica dura circa 50 minuti di gioco al livello più alto e circa 60 minuti al livello più basso. Questo giocattolo funziona ad un livello sonoro inferiore a 50 dB con una batteria al litio ricaricabile a 5 V.

ISTRUZIONI PER L'USO  
1. Il pannello di controllo a 2 pulsanti si trova nella parte anteriore dell'impugnatura del giocattolo. Premere il pulsante di accensione inferiore per almeno 3 secondi per accendere il giocattolo. La luce si accenderà ed i motori entreranno in stand-by.  
2. Premere nuovamente il pulsante di accensione più rapidamente per scorrere 10 velocità e ritmi di vibrazione nell'albero principale.  
3. Premere il pulsante di vibrazione superiore per attivare la vibrazione nello stimolatore del coniglio e toccare contemporaneamente il centro dell'albero principale, una volta accesa l'alimentazione con il pulsante di accensione. Tenere premuto lo stesso pulsante per 3 secondi per riportare in standby.  
4. Per spegnere il giocattolo, premere nuovamente il pulsante per 3 secondi. Le luci si spegneranno e il motore si fermerà.

## ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE

- Compatibile con Playboy Pleasure - Slick: H2O lubrificante, bem como outros lubrificantes à base de água. Assicurarsi che i lubrificanti non penetrino nel vano batteria perché potrebbero farlo reagire con le batterie.
- L'uso continuo e costante del motore del vibratore potrebbe creare calore eccessivo. Se il tuo vibratore sembra troppo caldo, cambialo, spegnerlo e lasciarlo raffreddare prima di continuare a utilizzarlo.
- Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner e un risciacquo con acqua tiepida.
- Conserva il tuo vibratore separato in un luogo fresco e asciutto da altri giocattoli, a volte come materiali per giocattoli reagiscono chimicamente tra loro.



ITALIAN

# PLAYBOY

Pleasure

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:

MATÉRIAU: SILICONE ET ABS	
FONCTIONS: 10 VITESSES ET RYTHMES	
BATTERIE: LITHIUM	TENSION: 5V
TEMPS D'UTILISATION: 50 - 60 MINUTES	NIVEAU SONORE: 50 DB

ATTACHER UN USB  
CHARGEUR  
AUX BROCHES



INSTRUCTIONS DE CHARGE: Il est recommandé de charger ce jouet avant la première utilisation. Pour charger, connectez le câble USB à une source d'alimentation à une extrémité et l'autre extrémité aux broches de charge magnétiques à l'arrière de la poignée du jouet. Le voyant clignote pendant que le jouet est en charge et devient fixe lorsqu'il est complètement chargé. La charge initiale prend environ 1 heure ; charges ultérieures environ 2 heures. La charge dure environ 50 minutes de lecture au niveau le plus élevé et environ 60 minutes au niveau le plus bas. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore inférieur à 50dB avec une batterie lithium rechargeable à 5V.

MODE D'EMPLOI  
1. Le panneau de commande à 2 boutons est situé à l'avant de la poignée du jouet. Appuyez sur le bouton d'alimentation inférieur pendant au moins 3 secondes pour allumer le jouet. La lumière s'allumera et les moteurs démarrent en veille.  
2. Appuyez à nouveau plus rapidement sur le bouton d'alimentation pour parcourir 10 vitesses et rythmes de vibration dans l'arbre principal.  
3. Appuyez sur le bouton de vibration supérieur pour activer les vibrations dans le stimulateur de lapin et tapoter simultanément au centre de l'arbre principal, une fois l'appareil allumé avec le bouton d'alimentation. Maintenez enfoncé le même bouton pendant 3 secondes pour remettre en veille.  
4. Pour éteindre le jouet, appuyez à nouveau sur le bouton pendant 3 secondes. Les lumières s'éteindront et le moteur s'arrêtera.

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR

- Compatible avec Playboy Pleasure - Slick: H2O lubrifiant ainsi que d'autres lubrifiants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans le compartiment des piles, car ils pourraient réagir avec les piles.
- L'utilisation constante et continue du moteur du vibrateur peut créer de la chaleur excessive. Si votre vibromasseur est trop chaud, changez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
- Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner et un rinçage à l'eau tiède. Séchez soigneusement avant le stockage.
- Rangéz votre vibrateur dans un endroit frais et sec, séparé d'autres jouets, comme des matériaux de jouets parfois réagissent chimiquement les uns avec les autres.



FRENCH