








# 奥莉说明书 折页 单页规格: 60mm X 110mm

<h2>Manual</h2>  <p>Thank you for purchasing, please read this brochure carefully before use</p>	<h3>Specifications</h3> <p>Model number: 21625 Category : Vibrator Material: Medical silicone+non-toxic ABS Battery: Rechargeable battery 500mAh Input Power: 5V-1A Working Time: 1h (Full Power State) Size: 206*40mm Motor: 2 Vibration Mode: Big motor 3 speed, 4 frequency , pony reach 3 speed Max noise: &lt;50db Color: Purple, pink</p> <h3>How to charge</h3>  <p>USB magnetic charge</p> <p>EN</p>	<h3>Product size</h3>  <p>120mm 206mm</p> <h3>Use diagram</h3>  <p>EN</p>	<h3>How to use</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. please charge for 2 hours before use</li> <li>2. It will be better if use this product with lubricant</li> <li>3. Long press @ for 3 seconds to turn on, short press @ to change the vibration, in total 3 speeds and 4 frequencies, Long press @ for 3 seconds to turn off after enjoying.</li> <li>4. Short press @ toggle, 3 speeds</li> </ol> <h3>Cleaning</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cleaning: Because the toys have a lot of secretions and lubricant residue after use, if not clean for a long time, there will be many bacteria on the toy, so please clean the main body with warm water and sterilization soap, then rinse with hot water. Please note, don't make water enter into the switch and charging port when rinse, and don't forget to rub the body by hand at the same time. Please do not use brush or acid cleaners</li> <li>2. Wipe: Please wipe with lint-free cloth or towel after rinsing</li> <li>3. Maintenance: To avoid power supply damage and other undesirable situation, please don't forget to turn off the vibrator after using, packing the products with flannel bag or dust-free bag, then store in the cool and dry place.</li> <li>4. Disable: Forbid using alcohol and gasoline detergent, avoid water and direct sunshine.</li> </ol> <p>EN</p>	<h3>Service</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Please keep the purchase evidence or invoice well.</li> <li>2. If you have any problem during using, please consult the local dealer or call our company.</li> <li>3. Please use the product correctly, if disassembled privately, use incorrectly, or other breakdowns by man-made are not covered by the product warranty.</li> </ol> <h3>Note</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Don't charge products in the place where can't heat dissipation.</li> <li>2. This product is the personal hygiene item, don't share with others to avoid infecting bacteria.</li> <li>3. This product has many functions, please don't over-use, to avoid reducing organs sensitivity.</li> <li>4. It will be perfect if use professional lubricant when using the vibrator.</li> <li>5. Forbid using Massage oil, skin cream, gasoline, acetone and other chemicals to replace the professional lubricant.</li> <li>6. Please clean the products immediately and keep it well to avoid producing bacteria after using.</li> <li>7. If don't use for a long time, please consume all power and clean the product well, then store the product in a cool and dry place, don't let the children find it.</li> </ol> <p>EN</p>
---	---	---	--	--

英语

<h3>Spezifikationen</h3> <p>Modelle: 21625 Modelle: Schwingstab Material: ABS + Silikon akku: 500mah Eingangsleistung: 5V-1A Arbeitszeit: 1h (bei voller Leistung) Größe: 206*40mm modus: 2 Motor: Ein grosser motor mit dreigeschwin digkeiten, vier frequenzen, bis zu drei sportarten Lärm: &lt;50db Farbe: Lila, pink</p> <h3>Wie kann man aufladen</h3>  <p>USB magnetische Ladung</p> <p>DE</p>	<h3>Produkt - dimension</h3>  <p>120mm 206mm</p> <h3>Gebrauchsanweisung</h3>  <p>DE</p>	<h3>Schritt um es zu benutzen</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vor Gebrauch aufladen.</li> <li>2. Empfohlen Sie es mit Schmiermittel zu verwenden.</li> <li>3. Drücken Sie für 3 Sekunden um sie einzuschalten. drücken Sie kurz um die Modi zu ändern (3 Modi und 4 Intensitäten); Drücken Sie für 3 Sekunden um ihn auszuschalten.</li> <li>4. Eine eins für die eins, zwei für die eins</li> </ol> <h3>Wartung</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waschen: Nach der Verwendung gibt es Sekretionflüssigkeit und zusätzliche Schmiererei. Ohne rechtzeitiges Reinigen entstehen die Bakterien. Bitte waschen Sie mit warmes Wasser und Seife den Hauptanteil und reinigen Sie mit heisses Wasser. Beim Waschen soll kein Wasser in die Aufladung und Schaltereingehehen. Waschen Sie und putzen Sie gleichzeitig mit Fingern. Buers te oder saures Waschmittel sind verboten. Nach dem Waschen putzen Sie mit Tuch.</li> <li>2. Wartung: Nach der Verwendung schalten Sie den Strom aus, sonst koennt Produkt Schaden passieren. Behalten Sie mit staubdichte Tasche in einer kuehlen und trocken Umgebung.</li> <li>3. Waschmittel mit Alkohol und Benzin sind verboten. Vermeiden Sie den Wassereintritt und die direkte Sonnenstrahlung.</li> </ol> <p>DE</p>	<h3>Kundendienst</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bitte behalten Sie die Quittung fuer Wartung.</li> <li>2. Sie koennen die lokale Agentur nachfragen oder rufen Sie uns an.</li> <li>3. Bitte verwenden Sie das Produkt richtig. Die Störungen durch selbes Ausbau und falsche Bedienung sind nicht innerhalb der Garantie.</li> </ol> <h3>Hinweise</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laden Sie nicht im Platz, wo die Waerme nicht verteilen kann, auf.</li> <li>2. Geniessen Sie das Produkt nicht mit den anderen, um Bakterieninfektion zu vermeiden.</li> <li>3. Das Produkt hat viele Funktionen. Bitte benutzen Sie nicht unendlich. Die staeandige Benutzung macht Ihre Organe nicht mehr so empfindlich.</li> <li>4. Benutzen Sie das Produkt mit Kondome und Schmiererei, um besseres Gefuehli zu haben.</li> <li>5. Wenn das Produkt kaputt ist oder Sie schlecht fuehlen, hoeren Sie sofort damit auf.</li> <li>6. Massagefett, Creme, Benzin und Chemiestoffe wie Aceton sind keine Fachschmiererei.</li> <li>7. Nach dem Benutzen reinigen Sie sofort das Produkt und platzieren Sie wohl, um Bakterien zu vermeiden.</li> <li>8. Wenn Sie lange das Produkt nicht benutzen wollen, bitte machen Sie die Akku leer und pflegen Sie sorgfaehlig, platzieren Sie im trockenen Bereich, wo Unerwachsene nicht reichen koennen.</li> </ol> <p>DE</p>
---	--	--	--




德语

<h3>製品情報:</h3> <p>型番: 21625 種類: 振動ロッド 材料: ABS + 医用シリコン 電池: 充電式バッテリー 500mAh 入力電源: 5V-1A 作業時間: 1時間 (フルパワー時) サイズ: 206*40mm モーター: 2 モード: 大モーター3種類、4種類、小馬が3つのスピード 騒音: &lt;50db 色: 紫、ピンク</p> <h3>充電方法</h3>  <p>USB磁気チャージ</p> <p>日本語</p>	<h3>製品サイズ</h3>  <p>120mm 206mm</p> <h3>使用図解</h3>  <p>日本語</p>	<h3>使用ステップ</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初回使った時2時間充電してください</li> <li>2. たたふりローションを塗った使用すると最高です</li> <li>3. 電源ボタンを3秒以上押しとon/off、短く押しと振動パターン転換できます</li> <li>4. @切り替えモードでは、3つのスピードがある。</li> </ol> <h3>清潔と保養</h3> <p>洗浄: 使用後の「おもちゃ」には排出物や潤滑剤のカスが多く残るから、長く洗淨しない場合は、細菌が増殖します。そのために、湯水や除菌石鹸で本体を洗淨してください。そしてお湯で洗い出します。洗淨する際には、ボタンをご注意ください。充電ポートなどは水が入らないようにしてください。水に洗い出す時は指で擦るようになって、ブラシや酸性洗剤を使わないようにしてください。</p> <p>清潔: 洗浄したら布でキレイに拭いてください。</p> <p>保養: 使用後は電源をオフにしてください。製品や電源が濡れるなる可能性があります。1保管する際には布の袋に入れてください。アルコールを含められている洗剤、防水、光の直射を避けてください。</p> <p>日本語</p>	<h3>アフターサービス</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 保証を確保する際にレシートや領収書が必要となるため、ご購入後は必ず保管してください。</li> <li>2. 使用中は疑問がある場合は、ローカルディーラーまたは弊社へ電話して確認してください。</li> <li>3. 本製品を正しく利用していただき、勝手に取り外したり、不当に使用したりして故障に至った場合は、修理の保証範囲外になります。</li> </ol> <h3>注意事項</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本製品を熱を放出できない所に充電しないようにしてください。</li> <li>2. 本製品は個人用のもので、多くの人と共有しないようにしてください。</li> <li>3. 本製品の機能が多くて、過度に使用しないようにしてください。振動ロッドを過度に使用したら、性器の感受性を低くする恐れもあります。</li> <li>4. 本製品を使用する際に、コンドームとプロの潤滑剤と合わせて使うと、良い効果が期待できます。</li> <li>5. 本製品を使うとき、破損などの現象や違和感が感じたら、直ちに使用を停止してください。</li> <li>6. マッサージオイル、クリーム、ガソリン、アセトンなどの化学製剤をプロの潤滑剤と入れ替えて使用することが禁止されます。</li> <li>7. 細菌に感染されないように、ご使用後は直ちに洗淨して、良く保管してください。</li> <li>8. 長期に使用しない場合は、電池を完全に消耗してください。そして、清潔と保養後にしっかりと乾燥、子供の手に届かない所に保管してください。</li> </ol> <p>日本語</p>
--	--	---	---

日语

<h3>Especificacion Tecnica</h3> <p>Modelos de: 21625 La categoría: Varilla vibrante Material: ABS + El gel de sílice La batería: Batería recargable 500mAh Potencia de entrada: 5v-1a Tiempo de trabajo: 1h (en pleno poder) Potencia de entrada: 5v-1a Tiempo de trabajo: 1h (en pleno poder) Dimensiones : 206*40mm El motor: 2 El modo de: El gran motor tiene tres velocidades, cuatro frecuencias, y los ponis tres velocidades El ruido: &lt;50db El color: Morado rosa</p> <h3>Como cargar</h3>  <p>Carga magnetica USB</p> <p>ES</p>	<h3>Dimensiones del producto</h3>  <p>120mm 206mm</p> <h3>Gráfico de Uso</h3>  <p>ES</p>	<h3>Pasos de uso</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se recomienda que cargue 2 horas antes de usar</li> <li>2. Se recomienda use con lubricantes humanos</li> <li>3. Pulse larga el boton tres segundos para encendercy Prensa corta el boton para cambiar el modo,contiene 3 velocidades,4 frecuencias,pulse larga el boton para apagar el producto.</li> <li>4. Corta el modo @, hay 3 velocidades</li> </ol> <h3>Limpieza y Mantenimiento</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Limpieza: Después usarle el juguete , tiene muchas Secreción y lubricantes, si no lo limpia en un largo tiempo se reproduce bacterias. entonces por favor lo limpia con agua tibia o jabon y luego lo limpia completamente con agua caliente. Cuando lo limpia usted el producto es necesario que te da la cuenta de que el interruptory puerto de carga, para evitar el agua fluid dentro. Enjuague con los dedos, no se puede lavar lo con Limpiador ácido.</li> <li>2. Limpiar : Después de limpiarlo, podría limpiarlo con una toalla seca.</li> <li>3. Mantenimiento : Ten en cuenta después de usarlo, necesita apagar el interruptor sino es posible que aparezca mal fenómeno danar el producto o el funtel por favor dejarlo en una bolsa de tercepelo, y almacenarlo en un lugar seco y Shady.</li> <li>4. Se prohíbe usar el limpiador de alcohol, Gasolina, evitar el agua y luz del sol.</li> </ol> <p>ES</p>	<h3>Servicio Postventa</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Después de comprarle el producto ,hay que colectar la factura para usarlo en el tiempo necesario .;</li> <li>2. Si tiene algun problema sobre el producto, podría consultar a nuestros clientes a atencion, o llamarle por nuestro telefono .;</li> <li>3. Por favor use el producto correcto con la instrucción de uso, si es causado por el uso inapropiado. No cubierto por la garantía.</li> </ol> <h3>Precauciones</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. No se puede cargar el producto en un lugar que no disipación de calor;</li> <li>2. Este producto es un producto de higiene personal, no es comparte con los demas, en el caso se reproduce las bacterias.</li> <li>3. El producto tiene muchas funciones, que no se puede usarlo excesivo, es posible que baje la sensibilidad del órgano.</li> <li>4. Cuando usarle este producto ,se recomienda que usarlo con lubricante humano, tendrá un mejor efecto.</li> <li>5. Cuando esta usando el producto , si percibe una mal fenomeno, por favor detiene de usarlo inmediatamente.</li> <li>6. Se prohíbe que use el aceite de masaje , Gasolina, crema de la piel etc a reemplazar el lubricante humano.</li> <li>7. Después de usar este producto, limpie de inmediato, guárdelo en un lugar seguro, evite la infección con bacterias, etc.</li> <li>8. Cuando lo deje por un tiempo prolongado, por favor disipe completamente la energía. Después de una cuidadosa limpieza y mantenimiento, colóquelo en un lugar fresco, seco y poco accesible.</li> </ol> <p>ES</p>
---	--	--	--

西班牙语

<h3>产品规格</h3> <p>型号: 21625 类别: 振动棒 材料: 医用硅胶+充电ABS 电池: 可充电电池500mAh 输入电源: 5V-1A 工作时长: 1h(满电状态下) 模式: 大马3种速度, 4种频率, 小马3种速度 马达: 2个 尺寸: 206*40mm 噪音: 低于50分贝 颜色: 紫色、粉色</p> <h3>充电方式</h3>  <p>USB磁吸充电</p> <p>中文</p>	<h3>产品尺寸</h3>  <p>120mm 206mm</p> <h3>使用图解</h3>  <p>中文</p>	<h3>使用步骤</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 使用前建议先充电2小时</li> <li>2. 建议配合人体润滑液使用</li> <li>3. 长按@键3秒开启, 短按@切换模式, 有3种速度, 4种频率, 长按@3秒关闭产品</li> <li>4. 短按@切换模式, 有3种速度</li> </ol> <h3>清洁保养</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 清洗: 因为振动棒使用过后会有很多的分泌物及润滑油残留液, 若长时间不清理的话, 会繁殖细菌。所以请用温水和除菌香皂清洗主体部分。然后用热水冲洗干净, 清洗时应注意开关, 充电口等处不要进水, 一边冲洗一边用手指搓揉, 不要用刷子或酸性清洗剂清洗。</li> <li>2. 擦拭: 冲洗完成后用无纺布或毛巾擦拭干净。</li> <li>3. 保养: 牢记使用完后关闭电源, 不然可能发生产品或电源损坏等不良现象! 收藏时用绒布袋或防尘袋来收藏, 放在阴凉干燥处。</li> <li>4. 禁用: 含酒精、汽油的清洁剂; 避免进水; 避免阳光直射。</li> </ol> <p>中文</p>	<h3>售后服务</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 购买后请保留购买凭证或发票, 以备保修使用;</li> <li>2. 如在产品的使用过程中有任何的疑问, 请咨询当地经销商, 或致电本公司查询;</li> <li>3. 正确使用本产品, 对私自拆解, 不正当使用本产品等人为原因导致的故障, 均不在产品的保修范围内。</li> </ol> <h3>注意事项</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 不要将产品放在不能散热的地方进行充电;</li> <li>2. 本产品为个人卫生用品, 不能多人共享, 以免感染细菌等;</li> <li>3. 本产品功能较多, 请不要过度使用, 过度使用会导致器官敏感性降低;</li> <li>4. 使用本产品时, 建议配合专业润滑剂使用, 效果更佳;</li> <li>5. 在使用本产品时, 如发现产品有破损等现象及身体出现任何不适现象, 请立即停止使用;</li> <li>6. 严禁将按摩油、护肤霜、汽油、丙酮之类的化学剂代替专业润滑剂使用;</li> <li>7. 本产品在使用后, 请立即清洗干净, 妥善放置保管, 避免感染细菌等;</li> <li>8. 长时闲置时, 请把电量彻底消耗掉, 仔细清洁保养后, 放置在阴凉干燥处或人不可触及的地方。</li> </ol> <p>中文</p>
--	--	--	---

Artemis

中文

Thank you for using our products. When you enjoy yourself on the product you will feel our heart in the design. In order to your can better and more long-term use of this product, please read this Manual carefully. Follow the instructions to operate and store this product, you will be able to have it for longer time.