



EN

ES

DE

NANA



Press and hold the button (1) for 2 seconds to turn the unit on and to start the vibrations.

Short press to switch vibrations. Long press to turn off.

To charge: gently push the magnetic USB connector to the charging points on the vibrator (2).

Charging time: approx. 2-3 hrs.  
Usage duration: approx. 60mins at the highest speed.

Product Material: Silicone + ABS + PU coating

**TongabV**  
Noordpolderstraat 21  
4571 LR Axel  
The Netherlands  
[www.tongabv.com](http://www.tongabv.com)

Mantenga pulsado el botón (1) durante 2 segundos para encender la unidad e iniciar las vibraciones.

Pulse brevemente para cambiar las vibraciones. Pulsación larga para apagar.

Para cargarlo: empuja suavemente el conector USB magnético hacia los puntos de carga del vibrador (2).

Tiempo de carga: aprox. 2-3 horas.  
Duración del uso: aprox. 60 minutos a la máxima velocidad.

Material del producto: Silicona + ABS + revestimiento de PU

Halten Sie die Taste (1) 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten und die Vibrationen zu starten.

Kurz drücken, um die Vibrationen einzuschalten. Langes Drücken zum Ausschalten.

Zum Aufladen: Drücken Sie den magnetischen USB-Stecker vorsichtig in die Ladepunkte am Vibrator (2).

Aufladezeit: ca. 2-3 Stunden.  
Benutzungsdauer: ca. 60 Minuten bei höchster Geschwindigkeit.

Produkt-Material: Silikon + ABS + PU-Beschichtung

VIVRE



**IT**

Tenere premuto il pulsante (1) per 2 secondi per accendere l'unità e avviare le vibrazioni.

Premere brevemente per commutare le vibrazioni. Premere a lungo per spegnere.

Per caricare: spingere delicatamente il connettore magnetico USB verso i punti di ricarica sul vibratore (2).

Tempo di ricarica: circa 2-3 ore.  
Durata d'uso: circa 60 minuti alla massima velocità.

Materiale del prodotto: Silicone + ABS + rivestimento in PU

**FR**

Appuyez sur le bouton (1) pendant 2 secondes pour allumer l'appareil et lancer les vibrations.

Appui court pour activer les vibrations. Une pression longue pour éteindre l'appareil.

Pour recharger : poussez doucement le connecteur USB magnétique vers les points de charge du vibreur (2).

Temps de charge : environ 2-3 heures. Durée d'utilisation : environ 60 minutes à la vitesse maximale.

Matériau du produit : Silicone + ABS + revêtement PU

**PT**

Manter premido o botão (1) durante 2 segundos para ligar a unidade e para iniciar as vibrações.

Premir brevemente para ligar as vibrações. Premir durante 2 segundos para ligar a unidade e iniciar as vibrações.

Para carregar: empurrar suavemente o conector magnético USB para os pontos de carga no vibrador (2).

Tempo de carga: aproximadamente 2-3 hrs. Duração de utilização: aprox. 60mins à velocidade mais alta.

Material do produto: Silicone + ABS + revestimento PU

**RU**

Нажмите и удерживайте кнопку (1) в течение 2 секунд, чтобы включить устройство и запустить вибрацию.

Короткое нажатие для переключения вибраций. Длительное нажатие - выключение.

Для зарядки: осторожно прижмите магнитный USB-разъем к точкам зарядки на вибраторе (2).

Время зарядки: около 2-3 часов.  
Продолжительность использования: около 60 минут на самой высокой скорости.

Материал изделия: Силикон + ABS + полиуретановое покрытие

**PHthalate FREE****Art. 21959**