

## STRONG G-SPOT VIBE



ESSENTIALS

EN

Press and hold the power button (1) for 2 seconds to turn the unit on/off. Press again to switch program.

To charge: gently insert the USB-plug into the charging socket (2).

Caution: This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended.

Product Material: Silicone + ABS  
Noise level: ≤60DB  
Waterproof Grade: IPX7

**TongaBV**  
Noordpolderstraat 21  
4571 LR Axel  
The Netherlands  
www.tongabv.com

ES

Mantenga presionado el botón de encendido (1) durante 2 segundos para encender / apagar la unidad. Presione nuevamente para cambiar de programa.

Para cargar: inserte suavemente el enchufe de USB en la toma de carga (2).

Precaución: Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe usarse en áreas inflamadas o inflamadas de la piel. No se aconseja ni se recomienda el uso prolongado y frecuente.

Material del producto: Silicona + ABS  
Nivel de ruido: ≤60DB  
Impermeable: IPX7

DE

Halten Sie die Ein- / Aus-Taste (1) 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten. Erneut drücken, um das Programm zu wechseln.

Zum Laden: Stecken Sie den USB-Stecker vorsichtig in die Ladebuchse (2).

Vorsicht: Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke bestimmt. Es sollte nicht an geschwollenen oder entzündeten Stellen der Haut angewendet werden. Längerer und häufiger Gebrauch wird nicht empfohlen.

Produktmaterial: Silikon + ABS  
Geräuschpegel: ≤60DB  
Wasserdicht: IPX7

## FEATURES



water resistant



2 motors



body safe silicone



flexible shaft



rechargeable



7 rhythms



working time



3 intensities

IT

Tenere premuto il pulsante di accensione / spegnimento (1) per 2 secondi per accendere / spegnere l'unità. Premere di nuovo per cambiare programma.

Per caricare: inserire delicatamente la spina USB nella presa di ricarica (2).

Attenzione: Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non deve essere usato su aree della pelle gonfie o infiammate. L'uso prolungato e frequente non è consigliato o consigliato.

Materiale del prodotto: Silicone + ABS  
Livello di rumore: ≤60DB  
Impermeabile: IPX7

FR

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton marche / arrêt (1) pendant 2 secondes pour allumer / éteindre l'appareil. Appuyez à nouveau pour changer de programme.

Pour charger : insérez doucement la fiche USB dans la prise de charge (2).

Attention: Ce produit n'est pas destiné à des fins thérapeutiques. Il ne doit pas être utilisé sur les zones enflées ou enflammées de la peau. L'utilisation prolongée et fréquente n'est pas conseillée ou recommandée.

Matériau du produit : Silicone + ABS  
Niveau de bruit: ≤60DB  
Étanche à l'eau : IPX7

PT

Pressione e segure o botão liga / desliga (1) por 2 segundos para ligar / desligar a unidade. Pressione novamente para mudar de programa.

Para carregar: insira suavemente a ficha USB na tomada de carregamento (2).

Cuidado: Este produto não se destina a fins terapêuticos. Não deve ser utilizado em áreas inchadas ou inflamadas da pele. O uso prolongado e frequente não é recomendado.

Material do produto: Silicone + ABS  
Nível de ruído: ≤60DB  
À prova de água: IPX7